

○南三陸町災害危険区域設定条例

平成 17 年 10 月 1 日

条例第 152 号

第 1 条 この条例は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 39 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として南三陸町災害危険区域を設定する。

第 2 条 南三陸町災害危険区域は、次のとおりとする。

字名	区域
志津川字黒崎	75 番地 2、75 番地 3、75 番地 5、75 番地 8、75 番地 9、75 番地 11、75 番地 13、75 番地 15、75 番地 16、76 番地 5、76 番地 6、76 番地 13、76 番地 15、76 番地 20、76 番地 21、79 番地 3、90 番地 4、90 番地 5、90 番地 12、90 番地 15、90 番地 18、90 番地 19、92 番地 4、119 番地、120 番地、121 番地、122 番地、123 番地、124 番地、125 番地、126 番地、127 番地
志津川字林	1 番地 1 から 1 番地 3 まで、4 番地 1、4 番地 2、5 番地 1、5 番地 2、6 番地 1、49 番地 4、51 番地、52 番地、53 番地 1 から 53 番地 7 まで、56 番地 1 から 56 番地 5 まで、57 番地 1 から 57 番地 5 まで、58 番地 1、58 番地 3、58 番地 5、58 番地 7、58 番地 11、60 番地 1、61 番地 1、63 番地 1 から 63 番地 3 まで、64 番地 1、64 番地 3、64 番地 4、66 番地、66 番地 1 から 66 番地 4 まで、67 番地 1、67 番地 2、67 番地 5、67 番地 6、86 番地 4、88 番地 3、89 番地、90 番地、91 番地、92 番地、92 番地 1、93 番地 1、94 番地、95 番地、95 番地 1、96 番地、98 番地、98 番地 1、98 番地 2、99 番地 2、99 番地 3、100 番地 1、100 番地 3、101 番地、101 番地 1、102 番地 1 から 102 番地 4 まで、103 番地 1 から 103 番地 3 まで、104 番地、105 番地 2、105 番地 3、106 番地 2、107 番地 1 から 107 番地 3 まで、108 番地の一部、137 番地 1、137 番地 3、137 番地 5、172 番地、175 番地、212 番地
志津川字大久保	1 番地 1、1 番地 3、2 番地 1、2 番地 2、3 番地 1、3 番地 2、3 番地 4 から 3 番地 6 まで、3 番地 8 から 3 番地 10 まで、5 番地 1、5 番地 2、6 番地 1、6 番地 4、6 番地 9、6 番地 14、6 番地 15、7 番地 1、11 番地 1、12 番地 1、13 番地 1、16 番地 2、16 番地 4、17 番地、18 番地 2、18 番地 4、19 番地、22 番地、24 番地 1 から 24 番地 3 まで、24 番地 5、27 番地、32 番地 3、33 番地 2、34 番地 2、34 番地 3、35 番地 3、36 番地 2、36 番地 3、37 番地 2、37 番地 3、39 番地、39 番地 1、39 番地 3、39 番地 6、39 番地 9 から 39 番地 12 まで、40 番地 1 から 40 番地 4 ま

	で、40番地6、41番地1、41番地2、41番地8から41番地13まで、42番地1、42番地2、65番地8、156番地1、158番地1、168番地1、169番地2、169番地3、170番地3、170番地4、172番地1、172番地3、173番地1、173番地2、173番地7、173番地14、173番地15、174番地、228番地1、228番地3から228番地5まで
志津川字下保呂毛	16番地1、16番地2、17番地1、17番地2、19番地、20番地1、20番地2、21番地1から21番地3まで、22番地1から22番地3まで、24番地、25番地1、25番地2、26番地1、26番地2、27番地1から27番地3まで、58番地2、61番地2、62番地1、64番地、65番地、66番地、67番地、69番地、70番地1、70番地2、71番地1、71番地2、97番地1から97番地8まで、98番地1から98番地6まで、99番地2、100番地1、100番地4、160番地2、160番地4、162番地1、163番地2、164番地3、164番地4、211番地1から211番地3まで
志津川字田尻畑	1番地2、1番地3、2番地1から2番地6まで、2番地10から2番地13まで、2番地15から2番地18まで、2番地21、2番地22、2番地24、2番地25、2番地27から2番地36まで、4番地3、5番地1から5番地11まで、7番地、8番地2、8番地3、12番地1、13番地1、14番地、15番地、16番地、17番地1、17番地3から17番地7まで、18番地1、18番地3、18番地4、19番地1、20番地1、20番地3、21番地1、22番地1、23番地1、23番地3、23番地4、25番地、26番地1、26番地2、27番地2、34番地2の一部、35番地1、36番地1、37番地1、37番地4、37番地6、37番地7、39番地1、39番地3から39番地7まで、40番地1、40番地3、41番地1、41番地4、43番地1、115番地1の一部、118番地、119番地1から119番地3まで、119番地5の一部、119番地11、119番地12、120番地1、120番地2、121番地1、121番地4、122番地1、122番地4、122番地5、124番地3、124番地4、125番地1、125番地2、125番地4、126番地1、126番地2、127番地、128番地1、128番地2、129番地、132番地、134番地、136番地、139番地、140番地1、140番地4の一部、140番地9の一部
志津川字竹川原	1番地1から1番地3まで、1番地5、2番地2から2番地4まで、3番地2から3番地4まで、3番地6から3番地9まで、5番地1から5番地8まで、5番地11、5番地12、5番地14から5番地17まで、5番地20から5番地24まで、6番地、6番地1、6番地2、7番地1から7番地3まで、8番地、9番地2から9番地17まで、9番地19、9番地20、9番地22から9番地27まで、9番地30、10番地1、15番地1から15番地3まで、16番地1、16番地3から16番地11まで、17番地1、17番地2、18番地1から18番地4まで、20番地1、20番地2、20番地4から20番地6まで、20番地8から20番地13まで、20番地15、20番地17、21番地1、21番地4、21番地5、22番地1から22番地17まで、23番地1から23番

	<p>地 16 まで、24 番地 1 から 24 番地 8 まで、24 番地 10、24 番地 11、24 番地 13 から 24 番地 19 まで、25 番地 1、25 番地 2、26 番地 1、26 番地 2、26 番地 4、26 番地 6、26 番地 8、26 番地 27 から 26 番地 31 まで、28 番地 4、28 番地 8 から 28 番地 15 まで、34 番地 3、34 番地 6、34 番地 7、35 番地、36 番地 1 から 36 番地 4 まで、38 番地 1 から 38 番地 4 まで、39 番地 1 から 39 番地 3 まで、40 番地 1、40 番地 2、41 番地、42 番地、43 番地 1、44 番地 2、45 番地 1 の一部、45 番地 2、45 番地 3、45 番地 5、47 番地 12</p>
志津川字中瀬町	<p>1 番地、3 番地 1、3 番地 2、3 番地 4、3 番地 5、4 番地 1 から 4 番地 4 まで、6 番地 2、6 番地 3、7 番地 1 から 7 番地 3 まで、7 番地 5、7 番地 7、8 番地 8、8 番地 9、9 番地、10 番地 2 から 10 番地 4 まで、11 番地 1、11 番地 2、12 番地 1 から 12 番地 3 まで、14 番地 1 から 14 番地 7 まで、15 番地 1 から 15 番地 5 まで、16 番地 1 から 16 番地 3 まで、18 番地 1 から 18 番地 6 まで、21 番地 1、21 番地 3、23 番地、24 番地 1、24 番地 2、24 番地 4 から 24 番地 6 まで、25 番地 1、25 番地 2、26 番地 1 から 26 番地 4 まで、27 番地 2 から 27 番地 4 まで、28 番地 1、28 番地 2、28 番地 7 から 28 番地 11 まで、29 番地 1 から 29 番地 3 まで、29 番地 7、29 番地 8、29 番地 12 から 29 番地 14 まで、29 番地 17、29 番地 18、30 番地 2、30 番地 3、31 番地 2、31 番地 5 から 31 番地 9 まで、31 番地 16、31 番地 17、32 番地 1 から 32 番地 3 まで、32 番地 6、33 番地 1、33 番地 4、33 番地 5、34 番地 1 から 34 番地 4 まで、34 番地 13 から 34 番地 15 まで、36 番地 1、37 番地 1、37 番地 2、37 番地 4、37 番地 5、37 番地 7、37 番地 16 から 37 番地 18 まで、39 番地 2、39 番地 3、39 番地 9 から 39 番地 11 まで、40 番地 1 から 40 番地 3 まで、41 番地 1、41 番地 2、42 番地 1 から 42 番地 10 まで、46 番地 1、47 番地 1 から 47 番地 4 まで、47 番地 9、47 番地 11 から 47 番地 15 まで、49 番地、49 番地 1、49 番地 2、50 番地 1、50 番地 2、52 番地、53 番地 1 から 53 番地 8 まで、54 番地 1、54 番地 2、55 番地 1 から 55 番地 10 まで、57 番地 1、57 番地 2、58 番地 1 から 58 番地 4 まで、59 番地 1 から 59 番地 6 まで、61 番地、62 番地 1 から 62 番地 3 まで、62 番地 5、62 番地 6、62 番地 8 から 62 番地 11 まで、62 番地 14、62 番地 17、62 番地 18、66 番地、67 番地 1 から 67 番地 3 まで、67 番地 6、67 番地 7、69 番地 3 から 69 番地 23 まで、69 番地 25 から 69 番地 27 まで、70 番地 1、70 番地 2、70 番地 4、71 番地 1、71 番地 2、71 番地 5 から 71 番地 7 まで、74 番地 1、74 番地 2、76 番地 1 から 76 番地 7 まで、77 番地 1、78 番地 2、79 番地 1、79 番地 2、80 番地、81 番地 1、81 番地 2、82 番地、83 番地 1 から 83 番地 8 まで、84 番地、84 番地 1 から 84 番地 4 まで、85 番地、87 番地 1 から 87 番地 3 まで、88 番地 1 から 88 番地 3 まで、89 番地、90 番地、92 番地、94 番地、94 番地 1、94 番地 2、96 番地、97 番地、98 番地</p>

志津川字廻館	2番地2、2番地3、5番地5、5番地6、6番地、44番地6、45番地2、45番地3、47番地1、47番地2、47番地4、47番地5、48番地2、48番地5、52番地2から52番地4まで、53番地2から53番地8まで、54番地1から54番地8まで、54番地10、54番地13、55番地1、56番地1から56番地3まで、57番地1から57番地10まで、57番地13、57番地14、58番地3、58番地4、58番地9、58番地10、96番地1、96番地4から96番地8まで、96番地10から96番地15まで、96番地17、96番地18、97番地の一部、98番地1から98番地3まで、99番地1、99番地2、100番地5から100番地16まで、100番地18、101番地1、102番地1、102番地4、103番地1、103番地2、103番地4から103番地7まで、104番地2から104番地4まで、104番地7から104番地9まで、105番地1、105番地3、105番地4、106番地1、107番地、109番地2、109番地3、109番地6、110番地、110番地1、110番地2、111番地1、111番地3から111番地7まで、113番地、114番地2、114番地3、115番地1、115番地3、116番地1、117番地1から117番地9まで、118番地1から118番地3まで、118番地5から118番地10まで、141番地5、142番地3、144番地1、144番地3、144番地4、145番地1、145番地3、147番地1から147番地3まで、148番地1から148番地3まで、149番地、149番地1、149番地2、150番地、151番地1から151番地8まで、152番地1、152番地2、156番地、204番地2から204番地4まで、207番地1、207番地2、207番地4、207番地5、207番地10から207番地12まで、207番地14、208番地1、208番地2、209番地1、209番地2
志津川字熊田	107番地1、115番地2、115番地4、115番地6から115番地9まで、118番地1、118番地2、119番地
志津川字御前下	1番地1、2番地1、2番地2、3番地1、4番地1、4番地2、5番地2、5番地4、6番地1、7番地1、7番地3、7番地4、8番地1から8番地5まで、10番地1、10番地2、11番地1から11番地4まで、12番地1、12番地2、13番地1、13番地3、14番地1から14番地3まで、15番地1から15番地3まで、16番地1から16番地4まで、17番地1から17番地3まで、18番地2、19番地1、19番地2、20番地1、20番地3から20番地6まで、20番地9、20番地11から20番地16まで、21番地1、22番地、22番地1、23番地、23番地1、24番地2、24番地3、25番地、26番地1、26番地2、27番地、28番地4、28番地7から28番地10まで、29番地1、29番地2、29番地5、29番地6、30番地1から30番地5まで、31番地1、31番地2、32番地1から32番地5まで、33番地1から33番地4まで、34番地1から34番地4まで、34番地6、35番地1から35番地4まで、36番地1から36番地3まで、37番地1から37番地3まで、38番地1、38番地2、38番地4から38番地8まで、39番地1、39番地4から39番地8まで、39番地

	10、39番地13、39番地16から39番地18まで、40番地、41番地、42番地1、42番地2、42番地4、44番地、45番地1から45番地8まで、46番地1、46番地2、47番地1、47番地2、51番地1から51番地3まで、51番地6、53番地、54番地1、59番地1から59番地4まで、62番地1から62番地6まで、63番地1、63番地2、64番地1から64番地4まで、65番地1、65番地2、68番地1、68番地2、69番地、70番地、71番地、72番地、73番地
志津川字廻館前	全域
志津川字塩入	全域
志津川字汐見町	全域
志津川字助作	1番地5、3番地1、3番地2、3番地4から3番地6まで、4番地1、4番地2、4番地4、5番地1、5番地3、8番地1から8番地4まで、9番地1から9番地3まで、10番地1、10番地2、11番地1から11番地3まで、11番地6から11番地8まで、12番地1、14番地3、14番地5、19番地、24番地、25番地1、26番地、27番地1から27番地3まで、29番地2から29番地4まで、30番地2から30番地9まで、31番地1、31番地2、31番地4、32番地1、32番地2、32番地4から32番地11まで、33番地1から33番地8まで、34番地1、34番地2、35番地1、35番地2、36番地1、36番地4、38番地1、38番地2、39番地2、39番地5、39番地6、40番地1、41番地1、41番地2、42番地1から42番地3まで、43番地、44番地1から44番地5まで、45番地1、45番地2、45番地4、45番地5、46番地、47番地1、47番地3、47番地4、49番地1から49番地4まで、50番地1、50番地2、51番地1から51番地3まで、52番地1、52番地2、53番地1から53番地3まで、54番地1から54番地7まで、55番地、56番地1、56番地3、56番地4、57番地3、58番地1、58番地3、58番地4、58番地6から58番地17まで、59番地1から59番地6まで、61番地1、61番地2、62番地1、62番地2、63番地1、63番地2、64番地1から64番地3まで、64番地6、65番地2から65番地5まで、65番地7、67番地2、67番地5、68番地1、68番地3、69番地、70番地1、70番地3から70番地7まで、71番地1、72番地1、73番地3、74番地1、74番地2、74番地4から74番地7まで、75番地1、75番地2、76番地1から76番地3まで、76番地6から76番地15まで、77番地1、77番地5、77番地6、78番地、79番地1から79番地5まで、80番地2、81番地1、81番地2、82番地6、83番地1、84番地1、84番地2、85番地1、85番地3から85番地5まで、86番地1、86番地3、87番地、90番地1、90番地3、90番地4
志津川字城場	1番地1から1番地19まで、2番地2から2番地4まで、10番地、10番地2、10番地3、11番地、13番地、13番地1、13番地2、13番地4、13番地5、14番地1、

	14番地3から14番地5まで、15番地1、15番地2、16番地1から16番地3まで、17番地1、17番地5、18番地1、18番地3、18番地6、19番地2、20番地4、21番地5、22番地4、22番地9、22番地10、23番地2から23番地5まで、24番地2から24番地4まで、24番地6、24番地7、33番地1、33番地3、34番地1から34番地4まで、35番地1、35番地3、35番地4、36番地1、36番地4、60番地2、68番地1、68番地2、69番地、70番地1から70番地5まで、72番地
志津川字上の山	1番地、4番地1から4番地3まで、13番地4、16番地1から16番地4まで、22番地、25番地1から25番地5まで、25番地7から25番地9まで、26番地、26番地1、35番地1、52番地1から52番地6まで、53番地1、53番地4、53番地7から53番地11まで、54番地1、54番地5から54番地15まで、55番地1から55番地14まで、59番地1、60番地1から60番地6まで、61番地、64番地、64番地1、65番地1、65番地2、65番地4、65番地5、65番地11、65番地12、66番地1、66番地2、66番地4、67番地1、67番地2、68番地1、68番地2、68番地4、68番地5、68番地7から68番地10まで、69番地1、69番地5、69番地6、71番地1
志津川字五日町	1番地、2番地、3番地、4番地、5番地1、5番地2、6番地、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、12番地1、13番地、14番地1から14番地5まで、15番地、16番地、17番地、18番地、19番地1、19番地2、20番地1、20番地2、21番地、22番地、23番地、23番地1、24番地、25番地1、25番地2、26番地、26番地1、26番地2、27番地、28番地、29番地、30番地、31番地、31番地1、32番地、33番地、34番地、35番地、36番地1、36番地2、37番地、38番地、38番地1、39番地、40番地、41番地、42番地、43番地、43番地1、44番地、45番地、46番地、47番地、48番地、48番地1、49番地、50番地、50番地1、51番地、51番地1、51番地2、52番地、53番地1、53番地2、54番地、55番地1、55番地2、56番地、57番地、58番地、59番地、60番地、61番地、62番地1、63番地1、64番地1、64番地2、65番地、66番地、67番地、68番地、69番地、70番地、71番地1、71番地2、72番地、73番地、74番地、75番地、76番地1、76番地2、77番地、78番地、79番地、80番地、81番地、82番地、83番地、84番地1、84番地3、85番地、86番地、87番地、88番地、88番地1、89番地、90番地、91番地、92番地、93番地、94番地、95番地、96番地
志津川字十日町	全域
志津川字南町	全域
志津川字本浜町	全域
志津川字新井田	19番地1、19番地2、20番地、21番地、34番地1から34番地3まで、35番地2、

	<p>35番地4、36番地1、36番地3、36番地6、36番地7、36番地9から36番地13まで、37番地1、37番地2、37番地4、37番地5、38番地1、38番地3から38番地9まで、40番地1から40番地8まで、43番地1、43番地2、43番地4、43番地5、44番地1、44番地3、44番地4、44番地8、48番地1から48番地3まで、54番地3、55番地1、55番地2、55番地4から55番地7まで、60番地、61番地1、61番地2、62番地、62番地2、63番地1から63番地4まで、64番地1、64番地2、64番地4、64番地6、65番地1、65番地2、66番地1から66番地7まで、67番地1から67番地3まで、68番地、68番地1、68番地2、69番地1から69番地6まで、71番地1、71番地2、72番地1、72番地2、74番地1から74番地3まで、80番地、82番地1から82番地8まで、82番地11から82番地16まで、83番地1、83番地3、84番地1から84番地4まで、85番地、87番地2、88番地、88番地1、89番地1、89番地2、90番地1、91番地、91番地1、91番地2、95番地3、140番地1、140番地4、140番地5</p>
志津川字天王山	<p>12番地2、13番地2、13番地3、14番地2から14番地4まで、15番地2、15番地6から15番地9まで、17番地2、17番地3、17番地8、19番地1、19番地2、19番地5、19番地6、21番地1、21番地3から21番地8まで、22番地3、25番地1から25番地8まで、26番地2、27番地3、28番地1から28番地5まで、28番地8から28番地10まで、30番地1、30番地2、67番地1、67番地2、68番地6、68番地7、69番地1の一部、69番地2から69番地4まで、70番地、71番地2、71番地5から71番地8まで、72番地2、79番地、79番地3、80番地2、81番地、83番地1、83番地2、83番地5、83番地6、84番地1、84番地3、84番地7、84番地8、84番地11から84番地13まで、85番地2、88番地1、90番地、90番地3から90番地5まで、90番地7、91番地2から91番地4まで、92番地1、92番地3、92番地4、92番地9、93番地1、93番地2、93番地10から93番地12まで、95番地1から95番地4まで、96番地1、96番地2、96番地4、96番地11から96番地14まで、97番地1、97番地4、97番地5、98番地、101番地、102番地1、102番地3から102番地11まで、102番地13、102番地15から102番地17まで、102番地19から102番地23まで、102番地25から102番地27まで、103番地2、105番地1、106番地、107番地3、108番地、109番地2、110番地2、110番地4、110番地5、111番地3、112番地2、113番地1、114番地2、114番地6、121番地2、122番地1、149番地1、149番地2、149番地4、149番地6、149番地7、150番地、154番地</p>
志津川字天王前	<p>全域</p>
志津川字大森	<p>1番地1、1番地2、2番地2、2番地3、3番地1、5番地1、7番地1、8番地、22番地1、22番地2、25番地1、30番地1、30番地2、31番地、32番地、33番地1、</p>

	43番地1、43番地5、43番地6、44番地1、44番地2、44番地4から44番地6まで、45番地、46番地、46番地1、47番地2、47番地4、47番地6、47番地7、48番地4、48番地7から48番地17まで、49番地3、49番地4、49番地5の一部、50番地3、84番地2、88番地1、89番地1、89番地3、89番地4、89番地6から89番地8まで、89番地10から89番地12まで、89番地14から89番地18まで、89番地20、94番地、95番地9、96番地1、96番地3、96番地4、98番地1、98番地3から98番地6まで、98番地9、98番地10、98番地12、99番地3、99番地4、100番地1、101番地、115番地2の一部、115番地5、115番地7、116番地1から116番地5まで、117番地1から117番地3まで、118番地3、118番地4、129番地1から129番地3まで、130番地9、130番地11、130番地13、130番地17、168番地3、168番地7から168番地9まで、170番地
志津川字大森町	全域
志津川字袖浜	54番地7、55番地1、55番地2、56番地2、102番地1、102番地3、103番地、104番地1、104番地2、105番地、105番地1、106番地1から106番地3まで、107番地1、107番地2、108番地1から108番地3まで、109番地3、109番地8、109番地9、111番地、111番地1、112番地1、112番地3、127番地、128番地、129番地1、129番地3、130番地2、131番地、132番地2、132番地6、133番地1から133番地4まで、134番地1から134番地3まで、135番地1から135番地3まで、136番地1、136番地2、137番地2、154番地1、154番地3、155番地1から155番地3まで、155番地6、159番地1、159番地2、160番地1、160番地2、161番地1から161番地4まで、162番地、163番地、164番地、165番地、166番地1、166番地2、167番地1、167番地2、168番地1から168番地7まで、169番地1、169番地2、170番地1、170番地2、171番地1から171番地7まで、172番地1から172番地4まで、173番地1、173番地4、182番地1、183番地、184番地、185番地、186番地2から186番地6まで、188番地1、207番地、209番地2、209番地3、210番地1、210番地2、211番地、211番地1の一部、212番地3、212番地4、212番地6、212番地7、213番地1、253番地、260番地2、261番地1、268番地1、270番地、272番地、273番地、275番地、276番地、277番地、278番地、279番地、280番地、281番地、282番地、283番地、284番地、287番地、288番地、289番地、290番地、291番地、292番地、293番地、294番地1から294番地5まで
志津川字平磯	82番地2、83番地、84番地、145番地、146番地1、148番地2、150番地1、150番地2、150番地6、151番地、152番地、153番地、154番地、155番地1から155番地3まで、156番地、157番地1、157番地2、158番地1、158番地2、159番地1、161番地、162番地、164番地、172番地、173番地、174番地、175番地、

	176 番地、177 番地、178 番地、179 番地、180 番地、195 番地、201 番地の一部、202 番地、203 番地の一部
志津川字旭ヶ浦	全域
志津川字西田	1 番地 1 から 1 番地 3 まで、1 番地 6、2 番地、2 番地 1、3 番地、4 番地、5 番地 1、6 番地、7 番地 1、7 番地 2、36 番地 1、36 番地 2、37 番地、38 番地 2、38 番地 3、47 番地 1、47 番地 2、48 番地 1、48 番地 3、49 番地 3、50 番地 1 から 50 番地 4 まで、51 番地 1、52 番地 1、52 番地 3、53 番地、54 番地 1 から 54 番地 3 まで、55 番地 1、55 番地 2、56 番地、57 番地、58 番地、59 番地、60 番地、61 番地、64 番地、66 番地 1、66 番地 2、67 番地 2、68 番地 1、68 番地 2、69 番地 1、69 番地 2、72 番地 1、74 番地 1、74 番地 2、75 番地、76 番地 1、76 番地 2、77 番地 1 から 77 番地 5 まで、95 番地、97 番地、99 番地 1、130 番地 2、137 番地、138 番地 1、138 番地 3 から 138 番地 6 まで、139 番地、140 番地 1、140 番地 2、141 番地 1、142 番地 1、142 番地 2、142 番地 5、144 番地、146 番地、147 番地、148 番地 1、149 番地 4、222 番地 1、223 番地 1、223 番地 2、226 番地 1、226 番地 3、229 番地、287 番地
志津川字蒲の沢	1 番地 1 から 1 番地 6 まで、2 番地 2、2 番地 4、2 番地 5、3 番地 2、3 番地 4、4 番地 2、8 番地 1、9 番地 1、10 番地 1、10 番地 3、11 番地 3、12 番地、13 番地、14 番地、17 番地、19 番地 1、19 番地 2、20 番地、21 番地、22 番地、23 番地、24 番地、25 番地、26 番地、28 番地、29 番地、30 番地、31 番地、229 番地 1 から 229 番地 3 まで、229 番地 7、230 番地 1、230 番地 2、231 番地、231 番地 2、232 番地 1、240 番地 2、240 番地 3、241 番地 1 から 241 番地 4 まで、244 番地 1、244 番地 2、245 番地 1、245 番地 2、246 番地 2、247 番地、248 番地、257 番地、264 番地 3、265 番地、267 番地、269 番地、269 番地 2、270 番地、271 番地 1、272 番地、273 番地、286 番地 4、286 番地 5、287 番地 3、290 番地、291 番地 1、293 番地 1、294 番地、295 番地、296 番地、297 番地、298 番地、299 番地、300 番地、302 番地、303 番地、304 番地、305 番地、306 番地、307 番地、308 番地 1、308 番地 2、309 番地、310 番地、311 番地 1、311 番地 2、312 番地 1、312 番地 3、313 番地、314 番地 1 から 314 番地 4 まで、315 番地 1 から 315 番地 3 まで、316 番地 1、316 番地 3、316 番地 4、317 番地 1、317 番地 3、317 番地 5、317 番地 6、318 番地
志津川字平貝	96 番地、97 番地 1、97 番地 3、117 番地 1、154 番地、167 番地 1、167 番地 2、168 番地、169 番地 1、170 番地 1、171 番地 1、171 番地 2、172 番地 1、172 番地 2、173 番地 1、173 番地 2、174 番地 1、175 番地 1、176 番地 1、177 番地 1、178 番地、179 番地、183 番地、189 番地、190 番地 4 の一部、190 番地 5、191 番地、192 番地、192 番地 1 から 192 番地 3 まで、193 番地 2、194 番地、195 番地 1、196

	番地 1、197 番地 1、198 番地、199 番地 1、205 番地、208 番地 1、210 番地 1、211 番地 1、211 番地 2、211 番地 4、212 番地 1、212 番地 2、213 番地、214 番地
志津川字北の又	1 番地、2 番地、3 番地 1、4 番地 1、5 番地、10 番地、11 番地、18 番地、19 番地、21 番地、22 番地 1、23 番地、23 番地 2、35 番地 2、36 番地 1、36 番地 3、37 番地 3、99 番地 1、100 番地、105 番地 1、106 番地、107 番地、107 番地 1、107 番地 2
志津川字権現	1 番地、1 番地 2、2 番地 2、3 番地 4、3 番地 6、4 番地 2、5 番地 2、86 番地、87 番地、88 番地 1、88 番地 3、89 番地 1、90 番地 1、90 番地 2、91 番地、91 番地 1 から 91 番地 13 まで、92 番地 2、92 番地 3、93 番地 2、99 番地、100 番地、107 番地 3、107 番地 4
志津川字深田	79 番地、99 番地 2、100 番地、104 番地、107 番地、108 番地、108 番地 2、108 番地 3、109 番地 1、110 番地 1、220 番地 1、220 番地 12 から 220 番地 14 まで、222 番地 4、222 番地 5、224 番地 2、224 番地 5、224 番地 7、224 番地 8、225 番地、226 番地 1、226 番地 2、227 番地 1、228 番地 1、228 番地 2、228 番地 4 から 228 番地 7 まで、229 番地 2、229 番地 3、231 番地 1、231 番地 3、231 番地 6、232 番地 1 から 232 番地 3 まで、233 番地 1、233 番地 2、234 番地 1、234 番地 2、235 番地、240 番地 1、240 番地 2、241 番地 1 の一部、241 番地 4、242 番地 2、242 番地 5、243 番地 2、243 番地 3、243 番地 5 から 243 番地 9 まで、244 番地 1 から 244 番地 3 まで、245 番地、246 番地 1、246 番地 2、247 番地 1、247 番地 3 から 247 番地 5 まで、248 番地 1、248 番地 2、249 番地、250 番地、251 番地、259 番地 5、261 番地 1、261 番地 4 から 261 番地 6 まで、262 番地 1、262 番地 4、262 番地 5、263 番地 1、263 番地 2、263 番地 4 から 263 番地 8 まで、276 番地 1、278 番地 2 から 278 番地 4 まで、296 番地、297 番地、298 番地、299 番地、300 番地、301 番地、302 番地、303 番地、304 番地、305 番地、306 番地、307 番地、308 番地、309 番地 1、310 番地の一部、313 番地、314 番地、322 番地の一部、323 番地、324 番地、325 番地、326 番地、327 番地
志津川字大畑	2 番地、3 番地、4 番地 1 から 4 番地 4 まで、9 番地、10 番地 1、11 番地 1、11 番地 4、12 番地 3、12 番地 4、40 番地 15、42 番地 1、42 番地 2、42 番地 6、42 番地 8、42 番地 9、43 番地、44 番地 1、44 番地 4、45 番地 1、46 番地 1、47 番地 1、48 番地 1、52 番地 1、53 番地 1、54 番地 1、55 番地 1、55 番地 3、56 番地、57 番地 1、57 番地 3 から 57 番地 5 まで、58 番地 1、58 番地 5 から 58 番地 8 まで、59 番地 1、60 番地、61 番地、62 番地 1、62 番地 3、62 番地 4、62 番地 11、63 番地 2、63 番地 5、64 番地 2、64 番地 3、64 番地 6、64 番地 8 から 64 番地 10 まで、71 番地 2

志津川字松井田	1番地2、6番地2、6番地8、7番地3、20番地2、22番地2、23番地1、23番地3、23番地5、23番地7から23番地9まで、24番地1、24番地2、24番地4、25番地3、31番地1、31番地4から31番地6まで、32番地1、32番地3、32番地4、33番地、34番地2から34番地4まで、34番地7、34番地12、34番地14、35番地1、35番地3、35番地4、35番地9、36番地1、36番地5、36番地8から36番地10まで、36番地12、37番地4、37番地7、37番地13、37番地14、38番地2、38番地3、39番地、39番地4、39番地11、40番地、40番地4から40番地7まで、40番地9、41番地、41番地3、41番地4、42番地、43番地、43番地2から43番地4まで、45番地、46番地、52番地1、52番地4から52番地8まで、53番地2から53番地4まで、54番地3、57番地3、62番地1、71番地、72番地、74番地、74番地1、74番地3、74番地4、74番地9、75番地1、75番地2、78番地1、78番地2、80番地、80番地1、82番地1、82番地2、83番地1、84番地、84番地3、84番地4、85番地、85番地4、86番地3、86番地4、86番地7、86番地8、87番地、87番地4、87番地6、87番地8、87番地15、88番地5、88番地6、88番地8、88番地9、89番地、89番地4、89番地5、89番地7から89番地9まで、89番地12、91番地1、91番地2、91番地4、98番地、99番地3、99番地4、101番地、101番地1、101番地9、103番地2、104番地1、104番地3、106番地1、107番地1、107番地4、108番地、109番地
志津川字内井田	1番地1から1番地5まで、2番地1、3番地1、7番地1、8番地3、8番地5、8番地7、8番地8、9番地1、9番地2、10番地1、10番地2、11番地1、12番地1、13番地、14番地3、15番地1、16番地1、16番地2、17番地1、18番地1、18番地4、19番地1から19番地3まで、19番地10、21番地1、22番地1、22番地2、22番地6、23番地1、23番地2、25番地1、27番地1、27番地2、27番地10、27番地11、28番地1、31番地1、32番地1、32番地2、34番地1、35番地1、35番地3、35番地4、36番地1、37番地、40番地、42番地、43番地1、43番地2、44番地1、44番地2、45番地、46番地、53番地2、53番地3、53番地6、53番地7、85番地2、86番地7
志津川字植松	17番地3、17番地4、21番地1
志津川字小田	1番地1から1番地4まで、2番地4、2番地7から2番地11まで、2番地13、2番地14、3番地3、3番地5、3番地8、4番地1、4番地2、5番地1から5番地3まで、6番地1、7番地、8番地、9番地1、10番地1、10番地3、11番地2から11番地5まで、11番地10、12番地1、13番地、14番地、15番地、16番地、45番地1
志津川字荒坂	1番地、2番地1、2番地2、14番地2、14番地4、14番地5、59番地、61番地1、61番地3、63番地1から63番地3まで、64番地1、64番地2、64番地4、65番

	地 1、66 番地、67 番地、68 番地 1、68 番地 2
志津川字清水浜	1 番地 1、1 番地 3、2 番地 1、2 番地 2、2 番地 4 から 2 番地 6 まで、2 番地 9、4 番地 2、4 番地 3、5 番地、6 番地、7 番地、8 番地 1、9 番地 1、10 番地 1 から 10 番地 3 まで、10 番地 5、10 番地 7、12 番地 1、12 番地 2、13 番地 2、14 番地 1、15 番地 1、17 番地 3、22 番地、23 番地、24 番地 1、28 番地 1、29 番地 1、30 番地 1、30 番地 2、31 番地 1、31 番地 4、35 番地、36 番地、37 番地 1、37 番地 3、39 番地 1、40 番地、41 番地 1、41 番地 2、43 番地 1、43 番地 2、43 番地 4、44 番地 1、44 番地 2、44 番地 4、45 番地 1、46 番地 2、46 番地 8、47 番地、48 番地、49 番地、50 番地 1、50 番地 3、51 番地 3 から 51 番地 5 まで、52 番地 3、54 番地、55 番地 2、55 番地 3、56 番地、57 番地 1、58 番地 1、58 番地 2、58 番地 5、59 番地、59 番地 1、60 番地 1、60 番地 2、61 番地 1、61 番地 2、62 番地、63 番地、63 番地 1、64 番地 1、64 番地 2、65 番地、66 番地 1 から 66 番地 4 まで、67 番地 1、67 番地 2、67 番地 4、68 番地、69 番地、70 番地、71 番地 1、72 番地、73 番地、74 番地 1、74 番地 2、74 番地 5、74 番地 6、75 番地、76 番地、77 番地 1 から 77 番地 4 まで、78 番地 1、79 番地 1、79 番地 2、80 番地 1、80 番地 2、81 番地 1、81 番地 2、82 番地、84 番地 1、85 番地、86 番地、87 番地、88 番地、89 番地 1、89 番地 2、90 番地 2、90 番地 4、90 番地 6、93 番地 1、93 番地 4、94 番地 1、94 番地 2、95 番地 1 から 95 番地 4 まで、96 番地 1、96 番地 2、97 番地 1、97 番地 3、98 番地 1、98 番地 2、100 番地、101 番地
志津川字阿曾	2 番地 2、2 番地 3、5 番地 2、6 番地 1、7 番地 1、8 番地、11 番地 1、11 番地 7、12 番地 1、12 番地 3、12 番地 6、12 番地 7、13 番地 1 から 13 番地 3 まで、14 番地、15 番地 1、15 番地 2、15 番地 6、15 番地 8、16 番地 1、16 番地 2、17 番地 1 から 17 番地 3 まで、19 番地 1、20 番地 1、21 番地、22 番地、28 番地 1、28 番地 2、29 番地 2、30 番地 1、34 番地、35 番地、36 番地、37 番地、38 番地
志津川字森山	10 番地、115 番地、116 番地
志津川字細浦	2 番地 1、2 番地 3、3 番地 1、6 番地、6 番地 1、8 番地、9 番地、10 番地 1、10 番地 2、11 番地 1、11 番地 2、12 番地 1、12 番地 2、13 番地 1、13 番地 2、14 番地、15 番地、16 番地、17 番地、18 番地、19 番地 1、19 番地 3、21 番地、22 番地 2、23 番地 1 から 23 番地 4 まで、23 番地 6 から 23 番地 8 まで、23 番地 11、25 番地 2、25 番地 4、26 番地 1、26 番地 2、27 番地 1、27 番地 2、28 番地 1、28 番地 2、30 番地 2、30 番地 3、31 番地 2、31 番地 4、32 番地 2、33 番地、33 番地 2、33 番地 5、34 番地、35 番地、35 番地 2、35 番地 3、36 番地 2、37 番地、38 番地 1、39 番地、40 番地 2、40 番地 3、41 番地、42 番地 2、42 番地 4、43 番地 2 から 43 番地 4 まで、43 番地 6、43 番地 8、43 番地 9、44 番地 1、44 番地 2、44 番地 5、45 番地 1、45 番地 2、46 番地、46 番地 1、47 番地 1、47 番地 2、48 番地、

	48番地1、49番地1、49番地2、51番地1から51番地4まで、52番地、52番地2、52番地4、53番地、53番地1から53番地5まで、55番地
志津川字蛇王	13番地2、13番地7、14番地、26番地、27番地1、28番地1、29番地1、29番地2、31番地1、32番地1、33番地1、33番地2、33番地5、33番地6、33番地8、33番地9、34番地1、34番地5、35番地、36番地1、36番地2、37番地1、38番地1、39番地1、41番地、42番地1、42番地2、43番地、44番地1、47番地1、47番地3、48番地1、48番地5、49番地1、51番地、52番地、54番地1、55番地1、59番地1、60番地、61番地、62番地1、63番地、64番地1、65番地、66番地、67番地2、68番地2、69番地2、70番地2、71番地2、71番地3、72番地2、73番地2、74番地、75番地1、76番地1、77番地2、80番地1、80番地4、81番地、83番地、84番地、85番地、86番地、87番地、88番地、89番地1、89番地3から89番地5まで、89番地9、121番地、122番地、124番地、128番地、141番地1、147番地1、147番地3、148番地、148番地3、149番地2、150番地1、151番地2の一部、152番地、178番地1、204番地1、205番地3、206番地、209番地4から209番地6まで、209番地10、303番地1、303番地2、305番地2、306番地1、307番地1、308番地1、309番地、310番地、311番地1、322番地、323番地3、325番地7、326番地1、327番地2、327番地3、327番地5、329番地3、332番地、333番地、335番地2、335番地3、336番地5、337番地1、337番地2、347番地4、348番地6、352番地、353番地、354番地、355番地、356番地2、357番地、409番地5
戸倉字滝の沢	76番地4、79番地1、79番地5、80番地1、80番地2、81番地1、81番地2、81番地5、81番地16、81番地17、82番地1
戸倉字日向	40番地、52番地1、52番地2、54番地1から54番地3まで、55番地1、55番地3、56番地1から56番地3まで、57番地1、57番地7、58番地、69番地1、70番地1から70番地3まで、71番地、71番地2、72番地1、72番地2、73番地1、73番地2、74番地1から74番地3まで、78番地1、78番地2、78番地4、79番地1、79番地2、80番地1、80番地2、80番地4から80番地7まで、81番地、88番地、89番地、92番地、93番地1、93番地4、93番地5、94番地1から94番地5まで、95番地1、95番地2、97番地、98番地1、99番地1、99番地2、100番地1、100番地3、101番地1、101番地2、102番地1、102番地2
戸倉字広畑	7番地2、9番地、10番地、11番地、26番地、26番地1、26番地2、28番地1から28番地5まで、34番地、41番地1から41番地6まで、42番地1、42番地2、43番地、44番地1、44番地2、45番地1から45番地3まで、46番地1、46番地2、47番地1から47番地4まで、48番地、49番地、50番地1、50番地2、51番地1、51番地2、52番地1、52番地2、55番地、59番地、60番地1、60番地2、

	61番地1から61番地3まで、62番地、64番地1、64番地2、65番地、66番地1、66番地2、68番地1から68番地3まで、69番地1から69番地3まで、70番地、71番地1、71番地2、72番地、73番地1、73番地2、74番地1から74番地4まで、75番地1、75番地2、76番地、77番地、77番地2、78番地1、78番地2、79番地1、79番地2、80番地、81番地、85番地1から85番地3まで、87番地1から87番地3まで、89番地、90番地、90番地2、91番地、92番地、93番地、94番地、95番地1から95番地3まで、95番地5から95番地8まで、96番地、101番地1、101番地2、102番地1、102番地2、103番地1、103番地2、106番地1、107番地、109番地2、109番地6、109番地8
戸倉字館の下	1番地、1番地2から1番地5まで、2番地1、2番地2、3番地2、6番地1、7番地、8番地1から8番地4まで、9番地1、9番地2、10番地1、10番地2、11番地1、11番地2、12番地3から12番地5まで、12番地9、15番地1、15番地2、17番地、18番地1、18番地2、19番地、20番地1から20番地6まで、21番地1、21番地2、22番地1、22番地2、23番地1、23番地2、23番地4、24番地2、26番地、27番地、29番地1、29番地2、30番地、31番地1、33番地1、35番地1、36番地1、36番地2、37番地1、38番地1、38番地2、39番地2、39番地4、39番地5、41番地2、41番地6、41番地8、42番地、43番地1、44番地1、45番地1、45番地2、46番地1、47番地1、50番地1、50番地4、51番地1、51番地2、53番地1から53番地3まで、53番地6、53番地8から53番地10まで、54番地2、55番地1
戸倉字瀬保の口	41番地3、41番地6、42番地1、42番地3、43番地1、43番地3、44番地、53番地1から53番地3まで、54番地1、54番地2、54番地4、54番地5、55番地1、60番地、61番地、62番地1から62番地3まで、63番地、64番地1から64番地3まで
戸倉字大畑	2番地2、2番地6、3番地、4番地1、4番地2、4番地5、6番地1から6番地3まで、6番地6、7番地2、7番地4、8番地1、8番地3、9番地1、9番地2、10番地1、10番地2、12番地、13番地1、13番地3から13番地5まで、28番地1、28番地3、29番地、30番地1から30番地5まで、31番地1、33番地2から33番地4まで、34番地1、35番地1、37番地3、37番地5、48番地5、52番地1、52番地2、53番地1、53番地2、54番地1、54番地2、55番地1、55番地3、55番地4、55番地6、55番地8、55番地9、55番地11、55番地12、57番地1、57番地5から57番地19まで、57番地21から57番地25まで、58番地1から58番地3まで、59番地1、64番地1、64番地2、65番地1、65番地3、65番地4、66番地1、66番地5、66番地7、70番地1、70番地2、71番地1、71番地2、72番地、74番地、75番地1、75番地2、76番地、77番地1から77番地10まで、

	78番地1、78番地4、78番地5、79番地4、80番地1、80番地4、81番地2から81番地6まで、82番地1、82番地2、82番地6、82番地7、90番地、91番地、92番地1、92番地2、92番地5から92番地7まで、93番地4、93番地5、96番地2から96番地4まで、97番地1、97番地2、98番地1、99番地1、99番地4、100番地2、100番地3、101番地1、101番地2、101番地5、101番地6、102番地1、103番地1、103番地4、104番地1、104番地2、104番地4から104番地8まで、104番地10から104番地16まで、105番地1、106番地、107番地1、109番地1から109番地4まで、109番地15、109番地16、110番地2、110番地3、111番地1、112番地1、117番地2、118番地2、119番地、124番地1、124番地2
戸倉字転石	全域
戸倉字脇の沢	11番地3、17番地1、17番地3から17番地7まで、18番地4、19番地、20番地1、20番地2、21番地3、23番地、24番地1、25番地1
戸倉字古館	57番地2、78番地4、78番地5、78番地7から78番地9まで、80番地2
戸倉字折立	1番地、2番地1、4番地2、10番地1、10番地3、13番地、14番地1、15番地、16番地1、16番地3、17番地、17番地2、18番地、19番地、20番地、21番地、22番地、24番地4、25番地、26番地、27番地、28番地、29番地、30番地、31番地、32番地、33番地、34番地、36番地1、36番地2、37番地、38番地、38番地1、38番地2、38番地5、39番地、40番地、41番地、42番地、43番地、44番地、45番地1から45番地3まで、46番地、47番地1、48番地、49番地、50番地、51番地、51番地1、52番地1、53番地1、55番地、56番地、58番地1から58番地3まで、58番地7、58番地10、58番地13、58番地15、58番地16、58番地18、58番地20、59番地、59番地1、60番地、60番地1、62番地2、63番地、64番地、65番地、66番地、67番地、67番地1、67番地3、68番地1、68番地2、69番地、70番地、71番地、72番地、73番地、75番地、76番地、76番地3、77番地、78番地、79番地、80番地1、81番地1、82番地、83番地1、83番地2、84番地、85番地、86番地2、87番地、88番地、89番地3、90番地、91番地、93番地、94番地1、94番地4、95番地、96番地
戸倉字川向	全域
戸倉字干谷	41番地1、42番地1、42番地2、46番地4、61番地、62番地1から62番地5まで、63番地1、63番地2、65番地1、65番地2、65番地5、65番地6、66番地2、66番地3、67番地1、67番地2、81番地、82番地1から82番地3まで、82番地5、83番地1、83番地2、84番地1、84番地2、85番地1、85番地2、87番地、88番地、89番地1、89番地2、90番地、91番地3、99番地1、99番地2、100番

	地、103番地
戸倉字宇津野	2番地2、2番地11、7番地1から7番地4まで、8番地、9番地、10番地1、10番地3から10番地5まで、11番地、12番地、14番地1、14番地2、15番地1、15番地2、18番地1から18番地4まで、21番地1から21番地3まで、22番地1、22番地2、23番地、23番地1、24番地、25番地、26番地、38番地、39番地1、39番地2、41番地1、41番地2、42番地、42番地1、43番地1、43番地2、44番地1、44番地2、46番地、47番地、49番地、51番地2、57番地1、57番地2、58番地1から58番地5まで、59番地1から59番地3まで、72番地1、72番地2、73番地1、73番地2、75番地1、75番地2、77番地1、77番地2、78番地、78番地1、78番地2、80番地、89番地4、89番地5
戸倉字雷前	1番地1、2番地1、2番地3から2番地5まで、3番地1、4番地、5番地、6番地、7番地1から7番地3まで、7番地6、7番地8、10番地1から10番地6まで、11番地1、11番地3から11番地5まで、14番地1、14番地2、15番地1、15番地3から15番地5まで、16番地1から16番地5まで、17番地、18番地、19番地1、19番地2、20番地2から20番地7まで、22番地1、22番地3から22番地6まで、24番地1、24番地3、26番地1、26番地2、27番地1、27番地4、29番地1、29番地3から29番地6まで、30番地1、30番地3から30番地10まで、31番地、32番地1
戸倉字長須賀	全域
戸倉字沖田	8番地、9番地1、9番地3、9番地4、10番地1、10番地3、11番地1、13番地1、14番地、16番地、18番地、20番地1、20番地4から20番地6まで、22番地1、22番地5、22番地6、23番地1、25番地、26番地1、27番地1、31番地1、31番地3、32番地1、32番地4、33番地1、33番地3、34番地1、34番地2、37番地1、37番地3、37番地6、38番地、41番地、42番地1、43番地1、44番地1、45番地1、47番地、48番地、49番地、54番地、56番地1から56番地3まで、56番地7、56番地8、56番地10、56番地12、58番地1、59番地1、60番地1、61番地1、64番地1、65番地1、65番地2、65番地4、66番地2、69番地2、69番地5、69番地6、71番地2、71番地4、72番地1、72番地2、72番地4、72番地5、73番地4
戸倉字小涼	4番地1、4番地2、4番地4、4番地6から4番地8まで、5番地、5番地1、11番地1、12番地1、12番地5、14番地1、14番地6、15番地1、19番地1、20番地1、21番地1、22番地2、22番地3、23番地2、24番地1、26番地、29番地1、36番地1、36番地2、36番地4、37番地、43番地、53番地1、53番地3、59番地1、62番地2、71番地、74番地、75番地、76番地、77番地、78番地、79番

	地、80番地、81番地、82番地、83番地、84番地、85番地、86番地、87番地、88番地、89番地、90番地、91番地、92番地、93番地、94番地、95番地、96番地、97番地、98番地、99番地、100番地、101番地、102番地、103番地、104番地、105番地、106番地、107番地、108番地、109番地、110番地、111番地、112番地、113番地、114番地、115番地、116番地、117番地、118番地、119番地
戸倉字小浜	1番地7、1番地8、5番地、9番地1から9番地5まで、10番地2、10番地3、14番地5、16番地1、16番地2、18番地、19番地1から19番地5まで、21番地1、21番地2、22番地、23番地、24番地1、24番地2、25番地、26番地、27番地1、27番地2、27番地4、28番地1、28番地3、29番地1から29番地3まで、30番地、33番地1、33番地3、33番地5から33番地10まで、36番地1、36番地2、37番地、43番地、44番地、45番地1から45番地3まで、46番地1、46番地2、47番地1から47番地4まで、49番地、50番地、51番地、52番地、66番地、67番地、68番地、69番地、71番地2
戸倉字西入	1番地1、2番地1、3番地1、6番地7、23番地1、24番地1、26番地1、26番地4、30番地1、30番地4、30番地6、36番地2、37番地、67番地2、81番地、83番地1、83番地2、84番地2、86番地1、86番地2、86番地11、86番地12、100番地、104番地、118番地4
戸倉字水戸辺	1番地1、1番地2、2番地1、2番地3、3番地1、3番地2、3番地4、4番地、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地1、9番地2、10番地、10番地2、11番地、12番地、13番地、15番地、16番地1、19番地1、19番地2、23番地1、23番地3、24番地1、25番地1、28番地、29番地、30番地1、30番地2、31番地1、32番地、33番地、34番地、35番地、36番地1、36番地2、37番地、37番地2、38番地、39番地、40番地、40番地2、41番地、41番地2、42番地、43番地、44番地、45番地1、45番地2、46番地、46番地2、47番地、47番地2、48番地、48番地1、48番地2、49番地1から49番地3まで、50番地、51番地1、51番地2、52番地1、52番地2、53番地1、53番地2、54番地、54番地2、55番地、56番地、57番地、57番地2、58番地1から58番地3まで、59番地1、59番地2、60番地、62番地1、62番地2、63番地、64番地、65番地、66番地、67番地、69番地1、75番地、77番地3、83番地1、83番地2、84番地2、98番地2、98番地5、100番地1、101番地1、101番地3、108番地1、108番地3、119番地1、120番地1、120番地4、123番地1から123番地4まで、124番地1、124番地2、125番地1、125番地3、127番地、129番地1、131番地1、131番地2、134番地1から134番地4まで、135番地、143番地、143番地1、147番地1、148番地2、150番地、153番地、154番地、155番地1、158番地3、159番地1、159番地3、

	159 番地 10、160 番地 1、161 番地 1、163 番地 1、163 番地 2、165 番地 3、166 番地 1、166 番地 5、167 番地 1、167 番地 3、168 番地 1、169 番地 1、170 番地 1、171 番地 1、172 番地 1、172 番地 2、172 番地 4、173 番地 2、175 番地 1、175 番地 2、178 番地、179 番地 1、179 番地 3、181 番地、182 番地、183 番地 1、183 番地 3、186 番地 1、190 番地、192 番地、196 番地、197 番地、198 番地、200 番地、202 番地
戸倉字綱木沢	1 番地 3 から 1 番地 5 まで、2 番地、3 番地、3 番地 2、4 番地、6 番地、8 番地 3、8 番地 5、9 番地 2、10 番地 1、10 番地 2、10 番地 5、11 番地 1、11 番地 2、13 番地、14 番地、15 番地 1、15 番地 2、16 番地 1、16 番地 2、17 番地、18 番地、18 番地 5、19 番地、20 番地、21 番地、23 番地、24 番地、25 番地、26 番地 2、27 番地 1 から 27 番地 3 まで、28 番地、29 番地 1、29 番地 2、30 番地、31 番地、32 番地 1、32 番地 2、34 番地 1、34 番地 3、35 番地、36 番地 1、36 番地 2、38 番地 1、40 番地、41 番地、42 番地、42 番地 3、42 番地 5、42 番地 6、43 番地 1、44 番地、45 番地、47 番地、49 番地 1、50 番地 1、50 番地 3、50 番地 4、51 番地、52 番地、54 番地、54 番地 2、54 番地 3、55 番地、56 番地、57 番地 2、57 番地 4、58 番地 2、59 番地 1、59 番地 3、61 番地、62 番地、63 番地、66 番地 1、66 番地 3、67 番地 1、67 番地 2、68 番地 1、68 番地 2、68 番地 5、68 番地 11、69 番地 1、69 番地 2、70 番地、72 番地 1、72 番地 4、72 番地 5、73 番地 1、73 番地 2、73 番地 4、73 番地 9、75 番地 1、75 番地 3、81 番地 12 から 81 番地 14 まで、85 番地 10、146 番地、154 番地、157 番地 1、158 番地 1
戸倉字上沢前	2 番地、2 番地 2、3 番地、4 番地 1、4 番地 2、5 番地 1、5 番地 2、6 番地、7 番地 1、7 番地 3、11 番地、13 番地 1、15 番地 1、15 番地 4 から 15 番地 6 まで、17 番地 1、17 番地 3、18 番地 1、18 番地 2、20 番地 1 から 20 番地 7 まで、24 番地、25 番地 1、25 番地 2、26 番地 1、26 番地 2、29 番地 1、29 番地 2、31 番地 1、31 番地 3、32 番地、33 番地 1、37 番地 2、37 番地 3、38 番地、39 番地、41 番地、41 番地 2、43 番地、50 番地、51 番地、59 番地、60 番地 1、60 番地 2、61 番地 1 から 61 番地 3 まで、64 番地 1 から 64 番地 3 まで、65 番地 1、65 番地 2、66 番地 4、66 番地 8 から 66 番地 10 まで、68 番地 1、68 番地 2、68 番地 7、70 番地、72 番地、73 番地、74 番地 1、74 番地 2、75 番地 1、75 番地 2、77 番地、79 番地、83 番地、86 番地 1、88 番地、89 番地、90 番地、93 番地、97 番地、98 番地、99 番地、100 番地、103 番地、106 番地、108 番地 1、108 番地 2、109 番地、111 番地、114 番地 1、114 番地 2、115 番地 2、115 番地 4 から 115 番地 6 まで、116 番地 2、116 番地 3、117 番地 1、117 番地 2、118 番地 1、118 番地 2、119 番地、120 番地、130 番地、131 番地 1、131 番地 2、132 番地 1、132 番地 2、133 番地、133 番地 2、134 番地 1、134 番地 3、136 番地 1、136 番地 5、137 番地 1、137 番地 2、

	<p>138 番地 2、139 番地 2、139 番地 5、139 番地 6、140 番地、148 番地、149 番地 1 から 149 番地 3 まで、150 番地 1、150 番地 2、150 番地 6、151 番地 1、151 番地 3、152 番地 1、152 番地 2、153 番地 1、153 番地 3、153 番地 4、154 番地 1、155 番地 1、155 番地 2、158 番地、159 番地、159 番地 1、160 番地、161 番地 1 から 161 番地 3 まで、163 番地 2 から 163 番地 5 まで、164 番地 1、168 番地 1 から 168 番地 3 まで、169 番地 1 から 169 番地 4 まで、171 番地 1 から 171 番地 3 まで、172 番地、173 番地、174 番地、175 番地、187 番地 1、187 番地 2、189 番地、190 番地、191 番地 2、191 番地 4、192 番地 1、192 番地 2、192 番地 4 から 192 番地 6 まで、193 番地 1、193 番地 2、194 番地、196 番地 1、196 番地 2、197 番地 1、198 番地 1、198 番地 2、198 番地 4、199 番地 1、199 番地 7 から 199 番地 9 まで、200 番地、203 番地、207 番地、209 番地、211 番地 1、211 番地 2、212 番地 1、213 番地 2、213 番地 3、214 番地 1、214 番地 4、215 番地 1 から 215 番地 4 まで、216 番地 2、216 番地 4、216 番地 5、217 番地 1 から 217 番地 7 まで、218 番地 1 から 218 番地 4 まで、219 番地 2、220 番地 1、220 番地 2、220 番地 4 から 220 番地 6 まで、220 番地 8、220 番地 9、221 番地 1、221 番地 2、222 番地 1、222 番地 2、223 番地 1、223 番地 2、223 番地 4、223 番地 6 から 223 番地 10 まで、224 番地、225 番地 1、225 番地 3、226 番地、230 番地 1 から 230 番地 4 まで、292 番地 1、334 番地 1、334 番地 2、336 番地、337 番地 2、338 番地、338 番地 2、339 番地</p>
戸倉字門内	<p>1 番地、2 番地 1、3 番地、4 番地、5 番地 1、7 番地 1、9 番地 6、10 番地 1、11 番地、12 番地、13 番地、14 番地、17 番地、18 番地、19 番地、21 番地 1、22 番地 1、22 番地 2、23 番地 1、24 番地、24 番地 2、24 番地 3、25 番地、26 番地 1、26 番地 2、29 番地、30 番地、31 番地 2、31 番地 3、32 番地 1、33 番地 1、33 番地 2、35 番地、36 番地 1 から 36 番地 4 まで、37 番地 1、37 番地 2、39 番地、40 番地、41 番地、44 番地 1、44 番地 2、46 番地、46 番地 3、46 番地 4、46 番地 7、47 番地、48 番地 1 から 48 番地 4 まで、49 番地 3、50 番地 5、50 番地 7、51 番地 1、51 番地 2、52 番地 2、56 番地、57 番地、58 番地 1 から 58 番地 3 まで、62 番地、62 番地 2、66 番地 1 から 66 番地 3 まで、68 番地 1 から 68 番地 5 まで、69 番地 1 から 69 番地 3 まで、70 番地 1 から 70 番地 3 まで、71 番地 1 から 71 番地 3 まで、72 番地 1 から 72 番地 4 まで、74 番地 1 から 74 番地 3 まで、75 番地、75 番地 1、76 番地 1、76 番地 2、77 番地 1、77 番地 2、78 番地、79 番地 1、79 番地 2、80 番地 1 から 80 番地 3 まで、81 番地 1 から 81 番地 4 まで、82 番地 1、82 番地 2、83 番地 1、83 番地 3、84 番地、85 番地 1、85 番地 2、86 番地 1、86 番地 2、87 番地 1 から 87 番地 3 まで、88 番地 1、88 番地 2、89 番地、90 番地 1、90 番地 2、91 番地 3、92 番地 1、92 番地 2、93 番地 1、93 番地 2、94 番地、100</p>

	番地、102番地、103番地1から103番地6まで、104番地、104番地2、104番地3、107番地1、107番地2、108番地1から108番地3まで、109番地、110番地、111番地、112番地、120番地、121番地、122番地、123番地、125番地
戸倉字門前沢	1番地1、1番地2、2番地1から2番地3まで、4番地1、4番地3、4番地4、7番地、8番地1、8番地2、10番地1から10番地3まで、12番地1、12番地2、13番地1、13番地2、14番地2、14番地4、16番地32、16番地33、16番地97、18番地1、19番地1、22番地1、25番地、26番地1、26番地2、28番地、29番地1、29番地2、30番地、31番地1、31番地2、32番地1から32番地3まで、33番地1から33番地3まで、33番地5、34番地、36番地1から36番地3まで、38番地2、39番地1、39番地2、40番地、41番地1、41番地2、42番地、43番地1、44番地2、46番地1から46番地4まで、47番地、49番地、50番地1、50番地2、51番地、52番地1、52番地2、53番地、54番地1、54番地2、76番地1、76番地12、76番地14
戸倉字向山	6番地2、8番地、9番地1、11番地、15番地、18番地、20番地3、21番地、35番地1から35番地4まで、35番地6、37番地2、44番地、84番地1から84番地3まで、85番地1、86番地、94番地203から94番地205まで、94番地226、94番地227、95番地、97番地2、106番地、122番地、123番地
戸倉字中芝	全域
戸倉字新中芝	全域
戸倉字底土	29番地1、29番地2、30番地、31番地1、31番地2、32番地、33番地1、33番地2、34番地1から34番地4まで、35番地、36番地1から36番地3まで、37番地1、40番地、40番地2、41番地1、41番地2、41番地4から41番地7まで、42番地、43番地、44番地、44番地2、45番地1、45番地2、46番地1から46番地4まで、48番地2、48番地3、50番地、51番地1から51番地4まで、52番地1、52番地2、53番地1から53番地4まで、59番地2、62番地1から62番地3まで、63番地2、63番地3、66番地、67番地2、68番地、71番地、72番地1、72番地2、79番地、80番地、85番地1、85番地2、86番地1、86番地2、87番地1、87番地2、88番地、89番地、90番地、93番地1、93番地2、95番地1、102番地、103番地、104番地11、104番地18、104番地19、120番地、121番地、122番地、123番地、124番地、125番地、126番地1、126番地2、127番地、128番地、129番地、130番地、131番地1、131番地2、132番地、133番地、134番地、135番地、136番地、137番地、138番地、139番地、140番地、141番地、142番地、143番地、144番地、145番地、146番地、147番地、148番地、149番地、150番地、151番地、152番地、153番地、154番地、155番地、156番地、157番

	地、158番地、159番地、160番地、161番地、162番地、163番地、164番地、165番地、166番地、167番地、168番地、169番地
戸倉字戸倉	1番地1、1番地4から1番地7まで、2番地1から2番地3まで、2番地5から2番地11まで、3番地1から3番地11まで、4番地1、4番地2、4番地4、4番地6から4番地8まで、4番地10から4番地12まで、4番地14、4番地16から4番地25まで、5番地1、5番地2、5番地4から5番地8まで、5番地10から5番地13まで、6番地1から6番地7まで、7番地、8番地1から8番地4まで、8番地6、9番地1から9番地4まで、10番地1、10番地2、11番地、12番地、13番地、15番地、16番地1、18番地、19番地1、19番地4、19番地5、20番地、21番地1、22番地6、22番地8、24番地1、24番地3、24番地5から24番地9まで、25番地、26番地1、26番地3、27番地1から27番地4まで、28番地、29番地1、29番地2、31番地、32番地1、32番地4、32番地5、33番地、45番地3、45番地5から45番地7まで、47番地1、47番地2、48番地、49番地1から49番地7まで、50番地1、50番地2、51番地1、51番地2、52番地、52番地2、52番地3、53番地1、53番地4、54番地1、54番地3、54番地4、56番地1、57番地1、58番地1、58番地4、58番地5、59番地1、59番地5、60番地1、60番地3、60番地6、60番地7、60番地10、60番地14、64番地1、64番地2、65番地1、65番地2、66番地1、66番地2、67番地1から67番地4まで、68番地1、68番地2、69番地1、69番地2、70番地、70番地2、71番地3から71番地12まで、75番地4、128番地1、128番地3から128番地6まで、129番地1から129番地5まで、130番地、131番地、132番地1、132番地2、134番地、134番地2、134番地3、135番地1、135番地2、136番地1、136番地3、141番地、142番地1、142番地2、146番地1から146番地6まで、147番地、148番地1から148番地3まで、149番地1、149番地2、151番地1から151番地7まで、152番地、153番地、154番地4から154番地6まで、160番地1、160番地3、161番地、162番地、163番地、164番地、165番地、166番地、167番地、169番地から196番地まで、197番地1から197番地7まで、198番地、199番地、200番地、201番地、202番地、203番地、204番地
戸倉字波伝谷	1番地1、2番地1、11番地、12番地1、12番地2、12番地4、16番地1、16番地3、16番地4、17番地1、18番地、19番地1、19番地2、27番地、30番地1、31番地1、32番地、33番地1、33番地4、34番地1、34番地4、36番地1、37番地1、37番地3、39番地1、39番地2、40番地2、42番地1、42番地3、44番地、45番地2、48番地1から48番地3まで、53番地、54番地、55番地、56番地2、57番地、58番地、60番地2、60番地3、63番地、64番地2、64番地3、71番地1、72番地1から72番地3まで、72番地6、73番地1、74番地2、75番

	<p>地 1、76 番地 1、76 番地 3、77 番地 1、77 番地 5、78 番地 2、78 番地 4、78 番地 5、79 番地 4、81 番地 2、81 番地 5 から 81 番地 7 まで、82 番地 1、82 番地 3、83 番地 1、83 番地 2、85 番地 1、88 番地 1、89 番地、89 番地 2、90 番地 1、90 番地 2、91 番地 1、91 番地 2、92 番地 1 から 92 番地 3 まで、93 番地 3、93 番地 4、95 番地 2、96 番地 1 から 96 番地 7 まで、98 番地、100 番地、105 番地、106 番地、110 番地、114 番地 2、116 番地 3、122 番地、124 番地、125 番地、126 番地、127 番地 1、132 番地、133 番地 1、134 番地 1 から 134 番地 3 まで、136 番地、138 番地 1、138 番地 2、139 番地 1、139 番地 2、141 番地、142 番地 1、142 番地 3、145 番地 2、148 番地 1、155 番地、157 番地 1、157 番地 2、163 番地 1、163 番地 3、163 番地 8 から 163 番地 10 まで、164 番地 1、164 番地 5、166 番地、172 番地 1、172 番地 4、173 番地、174 番地、177 番地 1 から 177 番地 3 まで、178 番地 1、178 番地 6、179 番地 1、179 番地 3、179 番地 4、180 番地 1 から 180 番地 3 まで、180 番地 5、181 番地 1、182 番地 1、185 番地 1 から 185 番地 3 まで、192 番地 1 の一部、199 番地、214 番地、215 番地、216 番地、217 番地、218 番地、219 番地、220 番地、221 番地、222 番地、223 番地、224 番地、225 番地、226 番地、227 番地、228 番地、229 番地、230 番地、231 番地、232 番地、233 番地、234 番地、235 番地、236 番地、237 番地 1、237 番地 2、238 番地、239 番地、240 番地、241 番地 1、241 番地 2、242 番地、243 番地、244 番地、245 番地、246 番地、247 番地、248 番地、249 番地、250 番地、251 番地、252 番地、253 番地、254 番地、255 番地、256 番地、257 番地、258 番地、259 番地、260 番地、261 番地、262 番地</p>
戸倉字坂本	<p>1 番地 1、2 番地 1、4 番地、5 番地 1、5 番地 2、6 番地、9 番地 2 から 9 番地 4 まで、10 番地 1、11 番地 1、13 番地、15 番地 1、15 番地 4 から 15 番地 7 まで、16 番地 1 から 16 番地 6 まで、20 番地 1 から 20 番地 3 まで、21 番地 1、21 番地 4、22 番地 1、22 番地 3、23 番地 1、26 番地、27 番地、31 番地、32 番地、33 番地、34 番地 1、37 番地、38 番地 1、40 番地 1、40 番地 2、40 番地 7 から 40 番地 11 まで、52 番地 2 から 52 番地 4 まで、54 番地、73 番地 2、73 番地 5 から 73 番地 7 まで、77 番地 1、80 番地 1、82 番地 1 から 82 番地 3 まで、83 番地 4、84 番地 2、85 番地、86 番地、87 番地 2、92 番地 3、93 番地 3、163 番地、165 番地、169 番地、178 番地 1、178 番地 2</p>
戸倉字合羽沢	<p>33 番地 3、40 番地 4、41 番地 1、41 番地 6、43 番地、44 番地、46 番地 3、47 番地 1、47 番地 2、47 番地 4、47 番地 5、48 番地、57 番地 3、58 番地 3、101 番地</p>
戸倉字津の宮	<p>1 番地 1、2 番地 1、2 番地 2、3 番地、3 番地 2、4 番地 1、5 番地、6 番地 1 から 6 番地 3 まで、7 番地 1、7 番地 3、8 番地 1、8 番地 5、9 番地 1、9 番地 2、10 番地 1 から 10 番地 4 まで、10 番地 6、10 番地 7、10 番地 11 から 10 番地 13 まで、12 番地 1、12 番地 3、13 番地 1、15 番地 1、15 番地 4、16 番地、17 番地、18 番</p>

	地、18番地2、19番地1、19番地2、23番地1、23番地6、24番地1、24番地4、25番地1、30番地、31番地1、31番地3、36番地3、39番地1、39番地2、40番地4、40番地7、43番地1、43番地2、44番地、56番地、56番地2、57番地、57番地2、59番地、59番地2、83番地、83番地2
戸倉字原	9番地、10番地2から10番地4まで、12番地3から12番地5まで、20番地2から20番地5まで、21番地1、21番地5、22番地1、22番地2、32番地1、33番地1、33番地2、34番地1、34番地2、36番地1から36番地4まで、37番地1、43番地2、43番地4、44番地1、44番地2、45番地3、46番地4、106番地
戸倉字若宮	7番地1から7番地3まで、8番地1の一部、9番地2の一部、9番地4、21番地1、22番地1から22番地3まで、23番地2、23番地9、26番地1、26番地4、26番地8、27番地1、28番地1、28番地3、29番地
戸倉字滝浜	1番地1から1番地6まで、2番地1から2番地3まで、6番地1、6番地2、7番地1から7番地3まで、8番地1から8番地5まで、10番地2、10番地3、11番地、13番地2、13番地4、14番地1から14番地3まで、15番地、15番地2、15番地3、16番地、16番地2から16番地4まで、17番地1、17番地2、20番地1から20番地3まで、21番地1から21番地4まで、23番地1から23番地3まで、24番地、24番地2、24番地3、26番地、26番地2、27番地、28番地1、28番地2、29番地、30番地2から30番地5まで、30番地7、31番地、32番地、33番地、33番地1、34番地、35番地1、35番地2、36番地1から36番地6まで、37番地1から37番地3まで、38番地1から38番地5まで、39番地1、39番地2、40番地、41番地、42番地1、42番地3、42番地6、54番地1、54番地3、55番地1、56番地1、56番地3から56番地5まで、57番地1から57番地3まで、58番地1、58番地2、60番地、60番地2、71番地2、71番地3、71番地5、72番地1から72番地3まで、73番地、73番地2、75番地2、76番地1、76番地3、106番地3、106番地4、107番地5、118番地2、225番地
戸倉字藤浜	1番地1、1番地3、1番地7、2番地1から2番地3まで、3番地1、3番地3、3番地4、4番地1、4番地2、5番地1、5番地3から5番地5まで、6番地、8番地、8番地2、9番地1から9番地3まで、10番地1、11番地、11番地2から11番地6まで、12番地、17番地4から17番地6まで、20番地2、52番地2、67番地1、70番地2、71番地1、72番地1、73番地1、73番地3、73番地5、73番地6、74番地1、74番地3、75番地1、90番地、91番地1、91番地2、94番地、96番地1、97番地1、97番地3、97番地4、101番地、102番地、102番地2、109番地1から109番地3まで、109番地6、110番地、111番地1から111番地4まで、112番地1から112番地3まで、113番地1、119番地1、121番地1、125番地3、149番地3、149番地7、150番地2、151番地1、152番地4、153番地3、

	153 番地 8、153 番地 9 から 153 番地 12 まで、154 番地 4、163 番地 1、163 番地 2、163 番地 6、164 番地 1、252 番地、253 番地、254 番地、255 番地、256 番地
戸倉字長清水	1 番地、2 番地 1、2 番地 2、4 番地 1、4 番地 3、4 番地 6、8 番地 3、8 番地 5、31 番地 7、36 番地、36 番地 2、36 番地 3、37 番地 1、37 番地 5、39 番地 1、40 番地、40 番地 2、41 番地 1、41 番地 2、42 番地 1、43 番地 2、44 番地、45 番地 1、45 番地 3、46 番地、47 番地 1、49 番地 3、50 番地 1、51 番地 1、52 番地、53 番地 1 から 53 番地 3 まで、54 番地、55 番地、56 番地 1 から 56 番地 6 まで、58 番地 1、58 番地 4、58 番地 5、59 番地、59 番地 2、61 番地 1、61 番地 2、62 番地、62 番地 2、63 番地 1、63 番地 2、64 番地 1、64 番地 3 から 64 番地 5 まで、68 番地 1、68 番地 3、69 番地 1、70 番地 1、70 番地 2、71 番地 1、71 番地 2、72 番地、73 番地 1、73 番地 5 から 73 番地 7 まで、75 番地 1、75 番地 3、77 番地 1、77 番地 3、79 番地 1、79 番地 2、80 番地 1 から 80 番地 4 まで、81 番地、82 番地、83 番地 1、83 番地 2、84 番地、84 番地 2、85 番地 1 から 85 番地 6 まで、90 番地 1、90 番地 2、98 番地 1、98 番地 3 から 98 番地 6 まで、99 番地、100 番地、100 番地 2、101 番地 1 から 101 番地 5 まで、102 番地 1 から 102 番地 3 まで、102 番地 5 から 102 番地 9 まで、103 番地 1、103 番地 2、103 番地 4、104 番地 1、106 番地 1、107 番地、108 番地 2、109 番地、113 番地 1、113 番地 2、114 番地 1、114 番地 2、115 番地 1、116 番地 1、117 番地、118 番地 1、119 番地、129 番地 2、130 番地、131 番地 1、132 番地 1 から 132 番地 5 まで、133 番地 1、135 番地、136 番地、136 番地 2、137 番地 1、137 番地 2、137 番地 4、137 番地 5、138 番地 1 から 138 番地 3 まで、138 番地 6、138 番地 7、139 番地 1 から 139 番地 5 まで、143 番地 1、143 番地 2、143 番地 5 から 143 番地 8 まで、144 番地 1 から 144 番地 3 まで、145 番地、147 番地 1、148 番地、148 番地 3、151 番地 2、151 番地 3、152 番地 1、178 番地 31
戸倉字小細谷	1 番地 3、2 番地 1、42 番地 3、43 番地 1、43 番地 2、44 番地 1 から 44 番地 3 まで、45 番地 1 から 45 番地 5 まで
戸倉字下道	1 番地 1、1 番地 3、2 番地 1、4 番地、5 番地 1、5 番地 2、6 番地 1、6 番地 3、7 番地 1、11 番地 1 から 11 番地 3 まで、12 番地 1、12 番地 2、14 番地 1、14 番地 2、15 番地 1、15 番地 2、16 番地 1 から 16 番地 4 まで、41 番地、44 番地、45 番地、46 番地、46 番地 1 から 46 番地 3 まで、47 番地 1 から 47 番地 3 まで、49 番地 1 から 49 番地 3 まで、50 番地 1 から 50 番地 3 まで、51 番地 1 から 51 番地 3 まで、52 番地、53 番地 1 から 53 番地 3 まで、54 番地 1、54 番地 2、55 番地 1、55 番地 2、56 番地 3、57 番地 1 から 57 番地 3 まで、58 番地 1 から 58 番地 3 まで、59 番地 1、59 番地 2、60 番地、61 番地 1、61 番地 2、62 番地、63 番地、64 番地 1、64 番地 3、66 番地 1 から 66 番地 5 まで、67 番地 1 から 67 番地 3 まで、

	68番地、71番地1から71番地4まで
戸倉字寺浜	1番地1、2番地、3番地1、4番地1、4番地4、5番地1、6番地、7番地1、7番地2、9番地、10番地、11番地、14番地、15番地1から15番地3まで、15番地6、15番地8、16番地、16番地2、17番地2の一部、22番地1、22番地2、24番地3、31番地1、113番地、114番地
歌津字田表	1番地1、1番地2、1番地4、1番地5、2番地1、2番地5、2番地6、2番地11、2番地12、3番地、4番地1、4番地3、5番地1、5番地4から5番地6まで、6番地1、6番地2、6番地5、7番地1、7番地3、8番地2、8番地3、8番地5から8番地7まで、9番地1、9番地2、10番地、11番地1、12番地1から12番地3まで、13番地1、13番地2、13番地5から13番地9まで、15番地、26番地、28番地2から28番地6まで、29番地1、29番地2、29番地4から29番地6まで、30番地1、30番地2、30番地5、30番地7から30番地9まで、31番地1から31番地4まで、32番地1、33番地1、34番地1、34番地3、35番地1、35番地3、38番地、39番地、40番地、42番地1、42番地2、45番地、46番地、47番地、48番地2、49番地、69番地、74番地1から74番地3まで、122番地、123番地
歌津字白山	100番地4、103番地3、105番地1から105番地10まで、107番地、108番地、109番地、110番地、110番地1から110番地5まで、111番地1、111番地2、112番地、113番地、114番地1から114番地11まで、115番地2、117番地、118番地、119番地
歌津字川内	72番地、85番地1、86番地、105番地、106番地、107番地1、111番地3、112番地3、115番地3、117番地1、119番地
歌津字砂浜	47番地、48番地、52番地3から52番地6まで、113番地2、117番地1、117番地4、119番地1、120番地1、121番地1、122番地1
歌津字寄木	1番地、1番地1から1番地4まで、1番地6から1番地10まで、2番地1、2番地2、3番地、3番地1、4番地2、5番地、6番地、7番地、8番地1、8番地2、10番地、11番地、13番地、13番地1、15番地1、15番地2、16番地1、18番地2、20番地1、20番地4から20番地10まで、31番地1から31番地5まで、33番地5、35番地2、35番地4、35番地6、35番地8、35番地9、35番地12から35番地14まで、36番地1、36番地3、37番地1、37番地3、37番地4、38番地、39番地3、40番地1、40番地2、41番地1、41番地2、43番地3、43番地4、43番地6、44番地、45番地1から45番地4まで、46番地1、46番地3、47番地1から47番地3まで、47番地8から47番地11まで、48番地1、48番地2、49番地1、49番地3から49番地6まで、50番地、50番地1から50番地3まで、51

	番地、52番地、56番地1、56番地2、57番地1、57番地2、58番地1から58番地3まで、59番地、59番地1、60番地、61番地2、61番地3、62番地4、63番地、64番地1、65番地1、65番地3から65番地6まで、66番地、66番地1、67番地、67番地1、68番地、69番地、69番地3、70番地5、73番地、74番地1、75番地2、76番地、77番地2、83番地、84番地、86番地、87番地、108番地3、108番地4、109番地1、110番地1、110番地3、111番地1、111番地3、111番地4、112番地、113番地1、113番地3から113番地5まで、115番地2、116番地2、117番地1
歌津字町向	3番地1、5番地1、6番地1、6番地3、7番地、7番地1、7番地2、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地1、13番地2、14番地、15番地1、16番地、17番地、18番地、20番地2、21番地、22番地、23番地、24番地、45番地1、45番地2、45番地5、46番地1、46番地3から46番地6まで、54番地1、54番地3、64番地2、65番地1、67番地6、67番地7から67番地9まで、92番地、93番地、95番地、95番地3、96番地1、96番地2、97番地2、97番地4から97番地8まで、103番地4、103番地5、103番地7から103番地9まで、107番地1から107番地3まで、108番地2から108番地6まで、110番地1、110番地2、110番地5、110番地7、111番地1、111番地2、111番地4から111番地7まで、112番地1から112番地5まで、112番地13、112番地14、113番地1、113番地2、114番地2、115番地1、116番地1、117番地1、118番地1、118番地4、118番地6、118番地8から118番地10まで、119番地1、120番地7、121番地1、121番地2、121番地4から121番地6まで、121番地8、131番地1、131番地2、132番地1、133番地3、135番地1、135番地5、137番地2、137番地8から137番地11まで、138番地2、138番地5、138番地6、139番地1から139番地3まで、139番地5から139番地7まで、140番地2、140番地5、140番地13から140番地15まで、147番地6、148番地1、148番地2、149番地1、149番地2、150番地、151番地
歌津字森畑	2番地3、2番地4、9番地2、25番地3、27番地
歌津字大森	112番地、158番地1、158番地5、162番地2、166番地、167番地1、168番地1、169番地、169番地2、170番地1、170番地4、170番地5
歌津字葦の浜	1番地、1番地1、2番地1、3番地1、4番地、8番地、9番地1、10番地1、10番地2、11番地1、11番地3から11番地5まで、12番地、13番地2、14番地1から14番地3まで、15番地、15番地1、16番地1、16番地3、17番地、18番地、19番地、20番地、21番地1、21番地3、22番地1、23番地、23番地1、24番地1、25番地1、26番地、26番地1、27番地、27番地1、28番地1から28番地3まで、29番地1、29番地2、30番地1、30番地2、31番地、31番地1、32番地、

	32番地1、33番地、33番地1、34番地、34番地1、35番地、35番地1、36番地、37番地、38番地、39番地1、39番地4、39番地5、41番地、42番地1、42番地2、43番地、44番地、45番地、46番地、47番地1、50番地1、51番地、84番地1、84番地3、95番地2、97番地2、98番地2、101番地、102番地、103番地2、104番地1、105番地、105番地3、105番地4、106番地、106番地1、119番地、120番地、121番地、122番地、123番地、124番地、125番地、126番地、127番地、128番地、129番地、130番地、131番地、132番地、133番地、134番地、135番地、136番地、137番地、138番地1、138番地2、139番地、139番地2、140番地、141番地、142番地、143番地、144番地、145番地、146番地、147番地、148番地、149番地、150番地、151番地、152番地、153番地、181番地、185番地、192番地、193番地、194番地、195番地、196番地、197番地、198番地、204番地、205番地、215番地、216番地、231番地、232番地、233番地、234番地
歌津字平松	48番地4、50番地1、51番地1から51番地3まで
歌津字伊里前	1番地1、2番地、3番地1、4番地、4番地1、4番地2、6番地2、6番地3、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、11番地1、12番地1、12番地2、13番地、14番地、15番地、15番地1、16番地1、17番地、17番地1、18番地1、21番地、21番地2、22番地、23番地2、24番地1から24番地3まで、26番地1から26番地3まで、27番地、28番地1、29番地1から29番地3まで、30番地、31番地1、32番地、33番地1、33番地2、34番地、35番地、36番地、37番地、39番地、40番地、41番地1から41番地3まで、42番地、42番地1、43番地2、43番地3、44番地1、45番地2、45番地3、45番地7、46番地1、48番地1、48番地3、49番地1、50番地1、51番地1、51番地2、53番地、54番地1、56番地2から56番地4まで、56番地6から56番地9まで、58番地2、58番地4、59番地1、59番地3、59番地8、60番地1から60番地4まで、61番地、62番地、63番地、64番地、64番地2、65番地、65番地2、66番地、67番地、68番地1から68番地3まで、69番地1、69番地2、70番地1、70番地2、71番地1、71番地2、71番地4から71番地7まで、72番地、73番地、74番地、75番地、76番地、77番地1、77番地2、78番地、79番地1、79番地2、80番地1、81番地2、81番地3、82番地、83番地1から83番地3まで、84番地、85番地、86番地、88番地5、88番地7、89番地1から89番地5まで、89番地8、89番地10、89番地11、91番地、92番地、93番地1、96番地1、96番地2、97番地、100番地、100番地1、100番地2、103番地2、105番地2、106番地、112番地、136番地2の一部、162番地1、162番地2、163番地1、163番地2、164番地1、165番地1から165番地3まで、166番地、167番地1、167番地2、167番地6、167番地7、168番地1、168番地2、169番地、170番地、170番地1、170番地4、170番地7、171番地1、

	<p>171 番地 5 から 171 番地 9 まで、172 番地、172 番地 3、173 番地 1、173 番地 2、173 番地 5 から 173 番地 7 まで、173 番地 9、174 番地、175 番地、175 番地 1、175 番地 2、176 番地 1、176 番地 2、176 番地 4 から 176 番地 8 まで、176 番地 10、177 番地 1、177 番地 2、177 番地 5、177 番地 6、178 番地 1 から 178 番地 5 まで、178 番地 7、179 番地 3 から 179 番地 6 まで、179 番地 8、179 番地 10、179 番地 11、180 番地 2 から 180 番地 8 まで、182 番地 2、182 番地 4、183 番地 6、183 番地 7、183 番地 9、183 番地 11、184 番地、184 番地 4、185 番地 1 から 185 番地 3 まで、185 番地 6、185 番地 7、185 番地 9 から 185 番地 12 まで、187 番地 2、189 番地 5、193 番地 1、194 番地 1、194 番地 2、195 番地 3、195 番地 5、195 番地 7、195 番地 9 から 195 番地 16 まで、196 番地 7、196 番地 8、198 番地 1、198 番地 2、198 番地 4 から 198 番地 8 まで、199 番地 1 から 199 番地 5 まで、200 番地 1、200 番地 3 から 200 番地 6 まで、202 番地 1、206 番地の一部、215 番地 1 から 215 番地 5 まで、216 番地 1 から 216 番地 4 まで、228 番地 1、231 番地 1、231 番地 5、231 番地 7、231 番地 11、232 番地 4、232 番地 18、232 番地 19、233 番地 3、233 番地 8、233 番地 20、234 番地 1 から 234 番地 4 まで、235 番地 1、235 番地 2、236 番地 1 から 236 番地 3 まで、237 番地 2 から 237 番地 7 まで、238 番地 4、238 番地 7、238 番地 8、239 番地 2、239 番地 3、239 番地 5、239 番地 7 から 239 番地 9 まで、240 番地 1 から 240 番地 4 まで、241 番地、242 番地 1、242 番地 2、243 番地 1、243 番地 3、243 番地 5、244 番地 1 から 244 番地 8 まで、244 番地 11 から 244 番地 15 まで、247 番地、274 番地 1、274 番地 2、275 番地 1、275 番地 2、280 番地 1、280 番地 2、281 番地 1、281 番地 2、322 番地 1、323 番地 2</p>
歌津字峰畑	<p>1 番地 4、2 番地 3、2 番地 4、3 番地 3、3 番地 4、3 番地 7、4 番地 2、7 番地 1、17 番地、17 番地 2、17 番地 3、18 番地 3、19 番地 1、19 番地 2、19 番地 4 から 19 番地 6 まで、21 番地 2、21 番地 3、23 番地 2 から 23 番地 6 まで、98 番地、100 番地、102 番地 1 から 102 番地 4 まで、103 番地、104 番地 1、104 番地 3、105 番地 2、106 番地 1、106 番地 2、106 番地 4 から 106 番地 6 まで、107 番地 1、107 番地 5、107 番地 6、112 番地 8 から 112 番地 11 まで、112 番地 49、116 番地 1、116 番地 2、116 番地 4、117 番地、118 番地 2、118 番地 6、123 番地、124 番地 1、124 番地 2、125 番地、126 番地 1 から 126 番地 3 まで、130 番地 2、130 番地 3、130 番地 15 から 130 番地 17 まで、130 番地 20、130 番地 25、130 番地 27、131 番地、132 番地、133 番地、134 番地</p>
歌津字管の浜	<p>1 番地 2、1 番地 3、1 番地 5、1 番地 6、2 番地 2、2 番地 3、2 番地 5、2 番地 7、3 番地、3 番地 1、5 番地 1、5 番地 2、6 番地、7 番地 1、8 番地 1、8 番地 3、8 番地 6、9 番地 5 から 9 番地 8 まで、10 番地 1、11 番地 1、11 番地 3、11 番地 8 から 11 番地 10 まで、12 番地 1、13 番地 1、13 番地 2、14 番地 1、14 番地 3、16 番</p>

	<p>地 5、16 番地 14、17 番地 1、18 番地 1、18 番地 8 から 18 番地 10 まで、19 番地 1、19 番地 3 から 19 番地 5 まで、20 番地 1 から 20 番地 7 まで、21 番地 3、22 番地 1、23 番地 1、25 番地 1、25 番地 3、26 番地、27 番地 1、28 番地 4、29 番地 1、29 番地 5、29 番地 6、31 番地 1、32 番地 1、33 番地 1、34 番地 1、35 番地 1、36 番地、39 番地 1、40 番地 1、40 番地 4、40 番地 8、40 番地 9、40 番地 12 から 40 番地 14 まで、42 番地 1、42 番地 5、44 番地 1、44 番地 3 から 44 番地 5 まで、46 番地、47 番地 1、47 番地 11、48 番地、49 番地 1、49 番地 2、50 番地、52 番地 1、52 番地 5、53 番地 1 から 53 番地 3 まで、54 番地 1、54 番地 5 から 54 番地 7 まで、55 番地 1、55 番地 7、55 番地 8、56 番地 1、56 番地 5、56 番地 6、57 番地 1、57 番地 2、58 番地 1、58 番地 3 から 58 番地 5 まで、61 番地 2 から 61 番地 5 まで、63 番地、64 番地 1 から 64 番地 3 まで、65 番地 1、65 番地 2、66 番地 1、66 番地 2、67 番地 4、126 番地、128 番地 1、129 番地 1、130 番地、131 番地 1、135 番地 2、137 番地、192 番地、193 番地、194 番地、194 番地 2、194 番地 3、196 番地、197 番地、198 番地、199 番地、200 番地、201 番地、202 番地、203 番地、204 番地、205 番地</p>
歌津字柘沢	<p>4 番地 3、5 番地 2、7 番地 1、11 番地 14、11 番地 17 から 11 番地 19 まで、17 番地、20 番地 1、20 番地 3、21 番地 1、22 番地 1、22 番地 3、23 番地、24 番地 1、25 番地 1、25 番地 4、25 番地 6、27 番地 4、29 番地 5、59 番地 1、59 番地 6</p>
歌津字館浜	<p>22 番地 5、25 番地 1、25 番地 3、25 番地 4、26 番地 1、26 番地 4、29 番地 1 から 29 番地 4 まで、31 番地 1、33 番地 1、34 番地 1、36 番地 1、36 番地 3、38 番地 1、39 番地 1、40 番地 1、40 番地 4、42 番地 1、42 番地 5、43 番地 1、43 番地 4、43 番地 5、44 番地 1、44 番地 3 から 44 番地 13 まで、44 番地 15、45 番地、46 番地 1、46 番地 3、46 番地 4、47 番地、47 番地 2、51 番地、51 番地 2、52 番地、53 番地 2、59 番地 3、63 番地、64 番地 2、64 番地 3、64 番地 5 から 64 番地 9 まで、65 番地、65 番地 3、66 番地 1、66 番地 3 から 66 番地 5 まで、67 番地、73 番地 1、73 番地 3、74 番地 1、74 番地 2、75 番地 2 の一部、78 番地 1 から 78 番地 3 まで、80 番地、82 番地 1、83 番地、84 番地、85 番地 1、85 番地 4、85 番地 8、86 番地 1、86 番地 3、88 番地 3、90 番地、91 番地 1、91 番地 2、94 番地、100 番地 6、138 番地、139 番地 1、147 番地、151 番地 5、153 番地 1、154 番地、155 番地 1、155 番地 2、156 番地 1、158 番地 3、164 番地 1、164 番地 2、165 番地 2、166 番地 1、167 番地 2、168 番地 3、168 番地 5、169 番地 1 から 169 番地 3 まで、170 番地 1、170 番地 2、195 番地、200 番地 1 から 200 番地 3 まで、200 番地 5、200 番地 6、203 番地 1、203 番地 2、203 番地 6、204 番地 1、204 番地 2、205 番地 1、205 番地 3、206 番地 1 から 206 番地 3 まで、206 番地 5、207 番地、208 番地 1、210 番地、211 番地、212 番地、214 番地、215 番地、216 番地、217 番地、218 番</p>

	地、219番地、220番地、221番地、222番地、223番地、224番地、225番地、226番地、227番地、228番地、229番地、230番地、232番地、233番地、234番地、235番地、236番地、238番地、240番地、241番地、242番地、243番地、244番地、245番地、249番地、250番地、251番地
歌津字板橋	52番地1、52番地2、52番地4、63番地1、64番地1、64番地4、65番地1、65番地2、67番地1から67番地3まで、67番地6から67番地10まで、68番地2、68番地6、70番地1、70番地2、72番地1、72番地4、73番地1、73番地3、74番地、74番地1、74番地3、76番地、77番地、78番地、80番地2、104番地、105番地、106番地1、106番地2、107番地1、107番地3、108番地1、108番地3、109番地1、109番地3、110番地、111番地1、111番地3、112番地、112番地1、112番地5、112番地6、113番地、117番地、119番地、120番地、121番地、122番地、124番地1、124番地2、133番地、135番地、143番地3、145番地1、145番地2、146番地、147番地、148番地、149番地、150番地、151番地、152番地、153番地、154番地1、154番地3、154番地4、155番地1、155番地3、156番地、156番地1、156番地5、156番地6、157番地、158番地1、158番地3、159番地1、160番地1、161番地1、162番地、163番地、164番地、165番地、165番地1、166番地、167番地、168番地、169番地、170番地1、170番地2、171番地1、171番地2、172番地1、174番地1、174番地2、175番地1、175番地3、176番地1、176番地2、176番地4、177番地、178番地、179番地1、179番地4、179番地5、180番地1、181番地1から181番地5まで、181番地8、183番地1、183番地2、185番地
歌津字小沼	19番地、20番地2、20番地3、26番地、27番地、28番地、29番地、55番地、56番地、57番地1、57番地2、58番地、76番地、77番地、78番地1から78番地5まで、79番地、80番地、81番地、87番地、88番地1、92番地、93番地、94番地1、95番地1、97番地
歌津字大沼	6番地4、9番地2、9番地3、10番地1、11番地1から11番地6まで、11番地9、11番地10、15番地、16番地1、16番地2、17番地1、17番地3、18番地、19番地1、19番地2、20番地、21番地、22番地1、24番地2、25番地1、25番地2、26番地1、26番地3、27番地1から27番地3まで、28番地1、28番地2、29番地、30番地、31番地、32番地、39番地1、44番地、45番地、48番地、49番地、50番地、51番地、52番地、53番地、55番地、56番地、57番地、58番地、60番地、62番地1、63番地、64番地、65番地、66番地、67番地、68番地、69番地、70番地、71番地、72番地、73番地、75番地、77番地2から77番地5まで、79番地1、79番地2、80番地、81番地、82番地、83番地、84番地1、84番地3、84番地4、85番地、86番地、87番地、89番地、90番地2、90番地3、91番地1

	<p>から 91 番地 3 まで、97 番地、99 番地、100 番地 1、100 番地 2、101 番地、102 番地、103 番地、104 番地、105 番地、106 番地、107 番地、108 番地、109 番地、110 番地、111 番地、112 番地、113 番地、114 番地、116 番地、117 番地、118 番地、119 番地、120 番地、121 番地 1、121 番地 2、122 番地、123 番地 1 から 123 番地 3 まで、124 番地 1、124 番地 2、126 番地、127 番地 1、127 番地 2、128 番地 1、128 番地 2、129 番地、131 番地、131 番地 1、132 番地 1、133 番地、134 番地、138 番地、141 番地、142 番地、144 番地、148 番地、149 番地、152 番地、155 番地、164 番地、165 番地、170 番地 1 から 170 番地 4 まで、183 番地 2、184 番地、185 番地、186 番地、188 番地、190 番地、194 番地 6、194 番地 11、195 番地、196 番地、197 番地、198 番地、199 番地、200 番地、201 番地、202 番地、203 番地、204 番地、205 番地、207 番地、208 番地、209 番地、210 番地、211 番地 1、213 番地、216 番地 1、216 番地 2、217 番地 1、218 番地 2 から 218 番地 6 まで、218 番地 8 から 218 番地 10 まで、218 番地 12、218 番地 14、218 番地 17 から 218 番地 22 まで、218 番地 25 から 218 番地 27 まで、218 番地 29、218 番地 31 から 218 番地 33 まで、218 番地 35、218 番地 38 から 218 番地 43 まで、218 番地 45、218 番地 46、218 番地 48、218 番地 55、218 番地 56、218 番地 85、218 番地 117 から 218 番地 119 まで、218 番地 121 から 218 番地 125 まで、219 番地 1、220 番地</p>
歌津字田の頭	<p>4 番地 1、4 番地 2、11 番地 1、11 番地 2、11 番地 4、24 番地 5、24 番地 6、25 番地、26 番地 1、26 番地 2、47 番地 1、117 番地 1 から 117 番地 3 まで</p>
歌津字泊浜	<p>22 番地 2、23 番地 1、23 番地 2、24 番地 1、24 番地 3、27 番地、28 番地 1、28 番地 2、29 番地、31 番地、32 番地、34 番地、35 番地、36 番地 1、38 番地、46 番地 1、47 番地 1、50 番地、50 番地 3、51 番地 1、56 番地 1、56 番地 2、57 番地 1、57 番地 2、58 番地、61 番地、62 番地 1、62 番地 2、63 番地 1、63 番地 2、65 番地 1、66 番地、67 番地、68 番地 1、68 番地 2、69 番地、69 番地 1、70 番地 1 から 70 番地 3 まで、72 番地 1 から 72 番地 3 まで、73 番地、73 番地 2、74 番地 1、74 番地 2、75 番地、76 番地 1、76 番地 3、77 番地 1、77 番地 2、78 番地、79 番地、80 番地 1、80 番地 2、81 番地、82 番地、83 番地、84 番地、85 番地、86 番地、87 番地、87 番地 1、90 番地 1、91 番地 1、93 番地、94 番地、95 番地、96 番地、97 番地 1 から 97 番地 6 まで、97 番地 8、98 番地 1 から 98 番地 5 まで、99 番地 1 から 99 番地 4 まで、100 番地 1 から 100 番地 3 まで、101 番地 1、101 番地 2、104 番地 1、104 番地 3、105 番地、106 番地 1、106 番地 2、107 番地、107 番地 2、108 番地、109 番地 1、110 番地、111 番地 2、112 番地、122 番地 1、122 番地 2、123 番地、124 番地 1、124 番地 2、128 番地 3、128 番地 4、131 番地、131 番地 1、140 番地、143 番地、144 番地、145 番地、146 番地、147 番地、148 番地、</p>

	149番地、150番地、151番地、152番地、153番地、154番地、155番地、156番地、157番地、158番地、159番地、160番地、161番地、162番地、163番地、24番地2・25番地(以上2筆筆界未定地)の一部
歌津字番所	28番地2、62番地、63番地3、87番地1から87番地7まで、87番地12、87番地13、88番地、89番地、90番地1の一部、90番地4、90番地5、96番地2、97番地の一部、123番地
歌津字尾崎	46番地22、46番地41、116番地2、116番地5、116番地6、120番地、131番地、132番地、133番地、134番地、135番地
歌津字田の頭・歌津字泊浜・歌津字番所	歌津字田の頭1番地・2番地・3番地・歌津字泊浜88番地1・88番地2・89番地1・113番地・114番地・115番地・116番地・116番地1・117番地1・117番地2・118番地・119番地・120番地・121番地・歌津字番所119番地1・119番地2・120番地1・120番地2・122番地1(以上22筆筆界未定地)の一部
歌津字泊浜・歌津字尾崎	歌津字泊浜9番地・10番地・11番地・歌津字尾崎46番地19・46番地25・46番地32(以上6筆筆界未定地)の一部
歌津字大磯	1番地2、2番地、5番地1、5番地2、6番地、6番地2、45番地3、107番地1、107番地3、108番地、109番地、110番地、112番地1、113番地、114番地2、115番地、116番地1、118番地1、119番地、120番地、124番地、127番地、128番地1、128番地10
歌津字馬場	1番地1、1番地2、2番地1、3番地1、3番地2、4番地1、4番地2、5番地1、5番地2、6番地1、6番地2、7番地1、7番地2、8番地1、8番地2、9番地1、9番地2、10番地1、10番地2、11番地、12番地1、12番地3、13番地、13番地3、14番地1、14番地2、15番地1、15番地5、15番地6、16番地、17番地1から17番地3まで、17番地7、17番地8、18番地1、18番地2、19番地、20番地1、21番地1、22番地、23番地、24番地1から24番地3まで、25番地、33番地2、34番地1から34番地9まで、36番地、37番地1、37番地5、38番地、39番地、40番地1、40番地2、41番地3、45番地1、48番地3、49番地、50番地1から50番地6まで、51番地2、53番地2、71番地、73番地1、73番地2、74番地1、74番地2、75番地1、75番地2、77番地、86番地1から86番地3まで、86番地8、86番地13、87番地1、88番地2から88番地4まで、89番地1から89番地3まで、90番地1、90番地5、92番地1から92番地3まで、92番地10、93番地1、93番地3、94番地1から94番地4まで、94番地7、94番地9、95番地1から95番地5まで、96番地、96番地1、96番地2、99番地、103番地、104番地1から104番地3まで、105番地、106番地1から106番地3まで、106番地5、107番地1、108番地1、108番地3、110番地1、110番地2、110番地5、111

	<p>番地、111番地1、112番地1、114番地1、114番地3、115番地、116番地1、116番地2、117番地、118番地、119番地、120番地、121番地、122番地、122番地1、123番地1、123番地2、124番地1、124番地2、125番地1、125番地2、126番地1、126番地2、127番地、128番地1、128番地2、129番地1、129番地2、130番地1から130番地4まで、131番地1、131番地2、132番地、133番地、134番地、135番地1、135番地2、136番地1、136番地2、137番地、138番地、139番地、140番地、141番地1、141番地2、146番地1、147番地2、147番地3、148番地、150番地1、150番地4から150番地6まで、151番地1から151番地3まで、151番地6、152番地、152番地1、153番地、155番地、156番地、157番地2から157番地4まで、160番地3、160番地5、161番地1、162番地1、162番地2、162番地5、163番地、164番地</p>
歌津字中山	<p>2番地1、2番地2、3番地1、3番地2、3番地4、4番地、6番地1から6番地3まで、8番地1、8番地2、8番地6、9番地1、9番地3、10番地1、10番地4、11番地1、11番地3、13番地2、14番地の一部、16番地、17番地1、18番地2、18番地7、20番地1、20番地5、23番地2、34番地2、35番地、36番地1、36番地2、36番地4、36番地5、42番地、43番地、44番地、44番地1、45番地、46番地、47番地1から47番地3まで、48番地1から48番地5まで、49番地1、50番地1、51番地1、52番地2、52番地6、53番地2、53番地5、54番地1、54番地2、54番地7、55番地1から55番地3まで、56番地1、57番地、58番地1、58番地2、59番地1から59番地4まで、60番地1、60番地3、61番地1、61番地2、62番地1、62番地2、63番地1、63番地2、64番地1、64番地2、65番地1、66番地1、66番地2、67番地1、70番地、71番地、73番地、74番地、75番地1、76番地1、77番地1、78番地1、79番地、80番地、83番地1、84番地1、85番地、86番地1、87番地1、88番地1、89番地1、90番地、91番地1、91番地2、99番地2、100番地、101番地1、101番地3、102番地1、102番地5、103番地1、104番地1、105番地1、105番地2、105番地5、105番地14、106番地1、107番地1、108番地1、109番地1、121番地1、134番地1、135番地</p>
歌津字長柴	<p>1番地1、1番地3、2番地1、2番地3、2番地5、2番地6、3番地1から3番地3まで、3番地8から3番地17まで、4番地1、4番地2、5番地1から5番地4まで、7番地2、8番地1から8番地5まで、9番地1、9番地2、10番地1、11番地、12番地2、13番地、15番地3、15番地4、19番地2、27番地2、28番地1、28番地2、29番地2、30番地、31番地2、32番地2、45番地4、46番地1から46番地3まで、56番地2、62番地4、63番地1、63番地3から63番地5まで、64番地、66番地1の一部、66番地2、67番地1から67番地3まで、68番地2、68番地10、68番地19、68番地22から68番地26まで、68番地27の一部、68</p>

	番地 44、68 番地 45、75 番地、76 番地、77 番地 1、77 番地 2、78 番地、82 番地、116 番地、117 番地 2、118 番地、119 番地、120 番地、121 番地、122 番地、123 番地、124 番地、125 番地 1、125 番地 2、126 番地、130 番地、131 番地、132 番地 3 から 132 番地 6 まで、134 番地 2、144 番地、165 番地 1、165 番地 2、166 番地、167 番地、168 番地、169 番地 1、169 番地 2、173 番地 2、173 番地 3、174 番地 1 から 174 番地 3 まで、175 番地、176 番地、178 番地、179 番地 1、180 番地 1、182 番地、199 番地 1、304 番地 41、304 番地 42、304 番地 67、304 番地 75
歌津字小長柴	7 番地、9 番地、10 番地 1、10 番地 2、11 番地、12 番地 1、13 番地、14 番地
歌津字名足	7 番地 1、8 番地 1、9 番地、10 番地、11 番地、12 番地、13 番地、14 番地、15 番地、16 番地、17 番地、18 番地 1、26 番地 1、27 番地、28 番地、29 番地、30 番地 1、31 番地 1、32 番地 1、33 番地 1、34 番地 1、34 番地 4、35 番地 1、36 番地 1、37 番地 1、37 番地 4、38 番地 1、38 番地 5、39 番地 3、39 番地 6、40 番地、40 番地 2、41 番地、42 番地 1、42 番地 3、44 番地、45 番地 1、46 番地 1、47 番地 1、47 番地 3、52 番地 1、52 番地 2、53 番地、54 番地、55 番地、55 番地 1、56 番地 1、56 番地 3、57 番地 1、57 番地 3、58 番地 1、58 番地 3、59 番地、60 番地 1 から 60 番地 3 まで、61 番地 1、62 番地 1、63 番地 1、64 番地 1、66 番地、67 番地、68 番地 2、69 番地、70 番地、71 番地 1、71 番地 3、72 番地、74 番地 1、74 番地 2、75 番地、76 番地 1、76 番地 3 から 76 番地 6 まで、78 番地 1、96 番地 1、96 番地 4、97 番地 1、97 番地 3、97 番地 5 の一部、97 番地 8、97 番地 9、99 番地
歌津字北の沢	1 番地、2 番地 1、3 番地 1、4 番地 1、5 番地 1、5 番地 3、6 番地 1、6 番地 2、7 番地、9 番地 1、9 番地 2、9 番地 8、10 番地 1、11 番地 1、11 番地 3、12 番地 1 から 12 番地 3 まで、13 番地、13 番地 1 から 13 番地 3 まで、14 番地、16 番地 1、17 番地 1、19 番地 1、20 番地 1、21 番地 1、32 番地 1、32 番地 5、32 番地 6、35 番地、83 番地 1、84 番地、84 番地 1 から 84 番地 3 まで、84 番地 5、84 番地 7、85 番地 1、86 番地 10 から 86 番地 14 まで、89 番地 6、101 番地 1、101 番地 4、103 番地 1、103 番地 3、104 番地 1、104 番地 2、105 番地、105 番地 1、106 番地 1 から 106 番地 4 まで、107 番地 1、107 番地 4、108 番地 1、108 番地 5、108 番地 7、109 番地 2、109 番地 3、127 番地 1、130 番地 1、130 番地 4、131 番地
歌津字松崎	1 番地、2 番地、3 番地、4 番地 1、4 番地 3、4 番地 4、5 番地、5 番地 1、8 番地、10 番地 4、124 番地
歌津字石浜	1 番地 1、1 番地 2、2 番地 1、2 番地 2、3 番地、4 番地、5 番地 1、6 番地、10 番地 1、11 番地、12 番地 1、12 番地 5、12 番地 6、14 番地、16 番地 1、17 番地、22 番地 1、23 番地 1、58 番地 1、58 番地 2、58 番地 4、58 番地 6、59 番地 1、65

	番地 1、66 番地 1、68 番地、69 番地、70 番地 1、70 番地 2、71 番地、71 番地 2、73 番地 1、73 番地 4 の一部、74 番地 1、75 番地 1 の一部、75 番地 2 の一部、76 番地 1、76 番地 2、77 番地 1、78 番地 1 の一部、79 番地の一部、87 番地 1、88 番地 1、88 番地 5、88 番地 6、90 番地 1、90 番地 4 の一部、96 番地 1、144 番地
歌津字平棚	31 番地 2、31 番地 5、33 番地 1、34 番地 1、34 番地 2、35 番地、35 番地 1、36 番地、37 番地、38 番地 2、49 番地 2、49 番地 3、53 番地 4
歌津字田茂川	273 番地 4、273 番地 7、274 番地 1、274 番地 2、275 番地 1 から 275 番地 3 まで、275 番地 9、276 番地
歌津字南の沢	51 番地、53 番地 1、54 番地 5、55 番地 6、55 番地 9、55 番地 10、55 番地 12、56 番地 3、58 番地、65 番地、66 番地、87 番地、88 番地、89 番地、90 番地、91 番地 1、92 番地 4、95 番地 6、96 番地 2、96 番地 4、96 番地 5、102 番地、103 番地、104 番地 1、104 番地 3、105 番地、106 番地、107 番地、108 番地、108 番地 1、109 番地、110 番地、112 番地 2、113 番地 2、114 番地 1、114 番地 2、115 番地 1、115 番地 2、117 番地 2、123 番地、129 番地、130 番地、132 番地 1、133 番地、134 番地 1、135 番地 1、135 番地 3、136 番地、137 番地、138 番地 1、138 番地 2、139 番地 1、139 番地 3、139 番地 6、139 番地 7、140 番地 1、141 番地 1、142 番地 1、143 番地 1、143 番地 6、145 番地、151 番地、153 番地、154 番地、154 番地 2、155 番地 1、156 番地 1、157 番地、158 番地
歌津字上の山	86 番地 1、86 番地 3、87 番地、98 番地、104 番地 2、105 番地 1、106 番地 1、107 番地 1、112 番地、113 番地、116 番地 7、117 番地、118 番地 1、118 番地 4、119 番地 1、120 番地 1、120 番地 2、124 番地 2、124 番地 3、127 番地 3、129 番地、161 番地 2、162 番地、163 番地 1、163 番地 2、163 番地 5、167 番地 6、176 番地、177 番地、178 番地
歌津字田の浦	1 番地 1、1 番地 2、1 番地 13、2 番地 1、3 番地 1、4 番地 1、4 番地 5、5 番地 1、6 番地 1、6 番地 4、8 番地 1、8 番地 2、9 番地、13 番地、14 番地 1 から 14 番地 4 まで、15 番地、16 番地、17 番地、18 番地 1、19 番地 1、21 番地 1、22 番地 1 から 22 番地 3 まで、23 番地 1、24 番地 1、26 番地、27 番地、28 番地 1、29 番地 1、30 番地 1、30 番地 2、31 番地 1、32 番地 1、32 番地 3、33 番地 1、33 番地 3、34 番地 1、35 番地、36 番地 1、36 番地 3、37 番地 1、37 番地 2、39 番地 2、40 番地 3 から 40 番地 5 まで、44 番地、45 番地、47 番地、67 番地 3、68 番地 2、68 番地 4、68 番地 5、73 番地 2、73 番地 3、74 番地 1、75 番地 3、76 番地 1、76 番地 3、77 番地 1、78 番地、78 番地 1、79 番地 1、81 番地 1、81 番地 4、104 番地 1、117 番地、118 番地 1、120 番地 1、120 番地 2、133 番地 1、134 番地、135 番地 3、135 番地 6、144 番地 1、145 番地 1、145 番地 2、146 番地、149 番地 3、150

	番地 3、169 番地 1、169 番地 3、177 番地 1、177 番地 3、177 番地 4、178 番地 2、178 番地 3、179 番地 1、179 番地 3、179 番地 4、180 番地 1 から 180 番地 5 まで、180 番地 7、180 番地 8、183 番地 1、202 番地、203 番地、204 番地、205 番地、206 番地、207 番地、208 番地 1、208 番地 2、209 番地、211 番地、212 番地、213 番地、214 番地 1、214 番地 2、215 番地、216 番地、217 番地、218 番地、219 番地、220 番地、221 番地、222 番地、223 番地、224 番地、225 番地、226 番地、227 番地、228 番地、229 番地、230 番地、231 番地、232 番地、233 番地、235 番地、236 番地、237 番地、238 番地、239 番地、240 番地の一部、241 番地、242 番地、243 番地、244 番地、245 番地、246 番地、247 番地、248 番地
歌津字牧田	6 番地 1、8 番地 1、11 番地 1、13 番地 1、110 番地、111 番地、112 番地、113 番地、114 番地、115 番地、116 番地、117 番地、118 番地、119 番地、120 番地、122 番地、123 番地、124 番地、125 番地
歌津字長沢	35 番地 1、35 番地 3
歌津字港	62 番地、63 番地、64 番地、65 番地 1、65 番地 2、66 番地、67 番地、68 番地 1、71 番地 1、73 番地、73 番地 1、74 番地 1、74 番地 4、74 番地 5、75 番地、78 番地 1、81 番地 2 から 81 番地 4 まで、82 番地 1、82 番地 2、82 番地 4 から 82 番地 8 まで、83 番地 1 から 83 番地 4 まで、90 番地、91 番地、92 番地 1、92 番地 2、92 番地 5、97 番地 2、98 番地、99 番地、99 番地 1、100 番地 1 から 100 番地 3 まで、101 番地、105 番地、106 番地、107 番地、108 番地、109 番地、110 番地、111 番地 1、111 番地 3、112 番地 1、112 番地 11、112 番地 13、115 番地 2、116 番地、118 番地 1、118 番地 5、119 番地 1、123 番地、124 番地、125 番地、127 番地、128 番地、129 番地、135 番地 1、136 番地 1、136 番地 3、138 番地 1、140 番地 2、140 番地 5、140 番地 9、140 番地 10、140 番地 13、141 番地 1、141 番地 5、142 番地 3、148 番地 2、149 番地 3、149 番地 4、150 番地 1、150 番地 5、150 番地 7、152 番地 3、152 番地 5、154 番地 1、156 番地 1、158 番地 1、158 番地 2、159 番地 1、159 番地 2、161 番地 1、161 番地 5 から 161 番地 8 まで、161 番地 18 から 161 番地 23 まで、163 番地 1、163 番地 2、163 番地 4、164 番地 2、207 番地 1、223 番地 2、225 番地 1、233 番地 1、233 番地 3、234 番地 1、236 番地 1、236 番地 3、236 番地 4、236 番地 6、236 番地 9、237 番地 1、239 番地 5、242 番地、243 番地、244 番地 2、245 番地 1、245 番地 3、246 番地、247 番地 1 から 247 番地 4 まで、251 番地 1、252 番地、252 番地 2、253 番地、253 番地 1、254 番地 2 から 254 番地 5 まで、255 番地 1、256 番地 1、256 番地 2、257 番地 1、257 番地 3、257 番地 4、258 番地 3、259 番地、260 番地、288 番地 1、288 番地 2、288 番地 5、288 番地 6、289 番地、290 番地 1、291 番地 2、292 番地 1、292 番地 2、292 番地 4、293 番地 1、294 番地 1、294 番地 3、295 番地 1、298 番地、299 番地、302 番地、

	303 番地、306 番地、307 番地、314 番地、315 番地、316 番地、317 番地、318 番地、319 番地
歌津字中野	155 番地 1、158 番地、159 番地 1、159 番地 2、159 番地 4、159 番地 6、160 番地 1、164 番地 2、185 番地 3 から 185 番地 5 まで
歌津字浪板	134 番地、138 番地 1、138 番地 2、139 番地 1、140 番地 1、140 番地 3、141 番地 1、141 番地 2、148 番地、150 番地 1、150 番地 2、150 番地 4、151 番地
歌津字草木沢	111 番地 1、111 番地 2、119 番地、119 番地 2、119 番地 6、121 番地 1、121 番地 2、121 番地 4 から 121 番地 6 まで、122 番地、126 番地 1、126 番地 2、127 番地、128 番地 2 の一部、193 番地 1、193 番地 2、195 番地、199 番地

第 3 条 前条に規定する災害危険区域内における次に掲げる建築物の建築は、禁止する。

- (1) 居住の用に供する建築物(工事を施工するためその工事期間中必要となる仮設建築物を除く。)
- (2) 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 19 条第 1 項に規定する児童福祉施設等
- (3) 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 2 条第 1 項に規定する旅館業の営業に供する施設
- (4) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
- (5) 宿泊設備を有する研修施設

附 則

この条例は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 24 年条例第 13 号の 2)

この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 24 年条例第 18 号)

この条例は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(平成 24 年条例第 23 号)

この条例は、平成 24 年 8 月 1 日から施行する。

附 則(平成 24 年条例第 24 号)

この条例は、平成 24 年 9 月 1 日から施行する。

附 則(平成 24 年条例第 27 号)

この条例は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年条例第 17 号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 26 年条例第 13 号)

この条例は、公布の日から施行する。